

U2100: 00 组件配置故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U2100: 00	组件配置

故障码分析:

检测条件:

- 检测到配置写入故障

可能的原因:

- 组件配置步骤不正确

故障码诊断流程:

1). 检查DSC HU/CM 是否经过配置

A). DSC HU/CM 是否经过配置?

- 是:执行下一步骤。
- 否:通过汽车故障诊断仪 配置DSC HU/CM。

2). 确认故障检修完成

A). 从存储器中清除DTC。

B). 出现相同的DTC?

- 是:更换DSC HU/CM, 并执行下一步骤。
- 否:执行下一步骤。

3). 确认未出现其它DTC

A). 是否有其它DTC 输出?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。