

U0401: 00、U0401: 68 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
U0401: 00	源于 PCM 的信号错误
U0401: 68	

故障码分析：

检测条件：

- 不能接收到PCM 输出的正确数据。

可能的原因：

- PCM 故障

故障码诊断流程：

- 1). 检查PCM 是否有故障
 - A). 把点火开关转至OFF 位置。
 - B). 利用汽车故障诊断仪 对PCM 执行DTC 检查。
 - C). 是否检测到DTC?
 - 是:执行相关的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。
- 2). 确认没有相同的DTC 的存在
 - A). 清除存储器中的DTC。
 - B). 是否出现相同的DTC?
 - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障复发，更换PCM，然后执行下一步骤。
 - 否:执行下一步。
- 3). 确认未出现其它DTC
 - A). 是否有其它DTC 输出?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。