

# B1C1A: 11、B1C1A: 13、B1C1B: 11、B1C1B: 13 故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
B1C1A: 11	空气混合执行器（电位计）系统
B1C1A: 13	
B1C1B: 11	
B1C1B: 13	

## 故障码分析:



可能的原因:

- 空气混合执行器故障
- 气候控制单元与空气混合执行器之间的线束开路
- 以下气候控制装置接线端与空气混合执行器之间的线束短路
  - a). 2C—F（驾驶员侧）
  - b). 2A—F（乘客侧）

气候控制单元连接器



空气混合执行器连接器



## 故障码诊断流程:

1). 检查空气混合执行器。

A). 是否正常？

- 是: 执行下一步。
- 否: 更换空气混合执行器。

2). 断开气候控制单元连接器和空气混合执行器连接器。

A). 气候控制单元和空气混合执行器下列接线端之间的线束是否开路？

**驾驶员侧**

- a). 2K—G
- b). 2C—F
- c). 2L—E

**乘客侧**

a). 2K—E

b). 2A—F

c). 2L—G

- 是:修理线束。
- 否:执行下一步。

3). 以下气候控制装置接线端与空气混合执行器接线端之间的线束是否对地短路?

a). 2C—F

b). 2A—F

- 是:修理线束。
- 否:该系统目前正常。(从记忆中清除过去的故障。)

LAUNCH