

2007 双龙爱腾全车电路图

摘要:

该文档主要描述 2007 年双龙爱腾全车电路图，其中包括保险丝信息与全车各系统电路详图。

关键字:

双龙 享御 2007 年 全车电路图 保险丝 继电器

LAUNCH

目录

1. 概述	1
1.1 电路图内容	1
1.2 电路识别符号	3
1.3 电源线路功能	3
1.4 线束颜色识别	4
1.5 导线连接器端子编码	4
1.6 电器符号	5
1.7 导线线束	6
1.8 电器结构图	7
1.9 短接连接器	8
1.10 连接器	12
1.11 连接器示意图	30
2. 电路图	34
2.1 发动机室线束	34
2.2 主线束	36
2.3 底板线束	39
2.4 车顶线束	42
2.5 后备箱门线束	43
2.6 前车门线束	44
2.7 后车门线束	45
2.8 电子系统配置	46
2.9 发动机室保险丝、继电器盒位置	56
2.10 室内保险丝、继电器盒位置	58
2.11 发动机室保险丝和继电器盒电路	61
2.12 室内保险丝和继电器盒电路(左)	69
2.13 室内保险丝和继电器盒电路(右)	76
2.14 起动和充电电路	80
2.15 预热电路	81
2.16 ECU (发动机控制模块-D20DT)	82
2.17 ECU (发动机控制模块-GSL G23)	85
2.18 诊断电路	88
2.19 TCU	89
2.20 A/T 挡把锁止	90
2.21 TCCU	91
2.22 ABS/ESP	92
2.23 安全气囊(窗帘式安全气囊)	94
2.24 仪表盘	95
2.25 电动座椅-驾驶席	97
2.26 电动座椅-助驶席	98
2.27 电动室外后视镜	99
2.28 座椅加热器	100
2.29 STICS	101
2.30 后雨刮器电路	107
2.31 电动门窗电路	108
2.32 喇叭电路	109
2.33 点烟器、电源插座电路	110
2.34 天窗电路	111
2.35 大灯、DRL(日间行车灯)电路	112
2.36 HLLD (大灯水平调整装置) 电路	113
2.37 尾灯电路	114
2.38 转向信号、危险警告灯电路	115
2.39 挂车灯电路	116
2.40 雾灯电路	117
2.41 制动灯、倒车灯电路	118
2.42 室内灯电路	119
2.43 室内后视镜电路	120
2.44 音响、时钟电路	121
2.45 驻车辅助系统	122
2.46 PTC 加热器	123
2.47 FFH	124
2.48 FATC 燃油温度自动控制电路	125
2.49 空调手动电路	127