

# B1C1C: 11、B1C1C: 13 故障解析

## 故障码说明:


DTC	说明
B1C1C: 11	气流模式执行器（电位计）系统
B1C1C: 13	

## 故障码分析:



可能的原因:

- 气流模式执行器故障
- 气候控制单元与气流模式执行器之间的线束开路
- 气候控制装置（接线端 2B）与气流模式执行器（接线端 C）之间的线束短路

气候控制单元连接器



气流模式执行器连接器



## 故障码诊断流程:

1). 检查气流模式执行器。

A). 是否正常？

- 是: 执行下一步。
- 否: 更换气流模式执行器。

2). 断开气候控制单元连接器和气流模式执行器连接器。

A). 气候控制单元和气流模式执行器下列接线端之间的线束是否开路？

a). 2K—A

b). 2B—C

c). 2L—B

- 是: 修理线束。
- 否: 执行下一步。

3). 气候控制单元 2B 端与气流模式执行器 C 端之间的线束是否对地短路？

- 是: 修理线束。
- 否: 该系统目前正常。（从记忆中清除过去的故障。）