

# U3000: 16、U3000: 38、U3000: 41、U3000: 46、U3000: 49、U3000: 62、U3000: 73、U3000: 96 故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U3000: 16	EPS 控制模块
U3000: 38	
U3000: 41	
U3000: 46	
U3000: 49	
U3000: 62、	
U3000: 73	
U3000: 96	

## 故障码分析:

检测条件:

- 车载诊断功能可检测控制模块故障。

可能的原因:

- EPS 控制模块的内部故障

## 故障码诊断流程:

1). 确认DTC

- A). 清除记忆中的DTC。
- B). 确认有无显示DTC。
- C). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换EPS 控制模块。
  - 否:执行下一步。

2). 确认没有其它DTC 存在

- A). 是否有其它DTC 输出?
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:DTC 故障检修完。