

B1A61: 11、B1A61: 13 故障解析

故障码说明:

| DTC | 说明 |
|-----------|-----------|
| B1A61: 11 | 车内温度传感器系统 |
| B1A61: 13 | |

故障码分析:


可能的原因:

- 车内温度传感器故障
- 气候控制单元与车内温度传感器之间开路或短路

气候控制单元连接器



车内温度传感器连接器



故障码诊断流程:

- 1). 检查车内温度传感器。
 - A). 是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 更换车内温度传感器。
- 2). 断开气候控制单元连接器和车内温度传感连接器。
 - A). 气候控制单元和车内温度传感器下列接线端之间的线束是否开路?
 - a). 2I—B
 - b). 2L—A
 - 是: 修理线束。
 - 否: 执行下一步。
- 3). 气候控制装置2I 与车内温度传感器接线端B 之间的线束是否对地短路?
 - 是: 修理线束。
 - 否: 连接气候控制单元连接器, 然后执行下一步。

- 4). 把点火开关转至ON 位置。
 - A). 检查下列气候控制单元接线端（线束侧）的电压。
 - 接线端2I（车内温度传感器输入信号）
 - B). 电压是否正常？（约5 V）
 - 是:该系统目前正常。（从记忆中清除过去的故障。）
 - 否:检查气候控制装置连接器的连接。

LAUNCH