

2011 年比亚迪 M6 内饰件

摘要：

本文主要讲述了 2011 比亚迪 M6 内饰件系统各部件的拆卸和安装以及维修时需注意的事项。

关键字：

护板、顶棚、总成、拆卸、安装、2011、M6

LAUNCH

目录

1. 仪表板总成拆装.....	1
1.1 组件索引.....	1
1.2 仪表台下右护板总成拆卸及安装.....	1
1.3 仪表台下左护板总成拆卸及安装.....	2
1.4 仪表台下中护板总成拆卸及安装.....	2
1.5 仪表台右下储物箱总成拆卸及安装.....	3
1.6 仪表台右上储物箱总成拆卸及安装.....	4
1.7 拆卸和安装组合开关罩总成.....	4
1.8 左小置物盒盒体拆卸及安装.....	5
1.9 仪表台上护板总成拆卸及安装.....	5
1.10 仪表台下护板总成拆卸及安装.....	6
1.11 管梁总成拆卸及安装(与车身分离).....	6
2. 副仪表台.....	7
2.1 组件位置索引.....	7
2.2 副仪表台总成组件的拆卸/安装.....	7
3. 地毯的拆卸和安装.....	9
3.1 地毯总成索引.....	9
3.2 地毯拆卸及安装.....	9
4. 前围隔热层的拆卸与安装.....	11
4.1 前围隔热层的拆卸.....	11
4.2 前围隔热层的安装.....	11
5. 侧围内饰的拆卸和安装.....	12
5.1 A 柱上护板的拆卸和安装.....	12
5.2 A 柱下护板的拆卸和安装.....	14
5.3 B 柱护板的拆卸和安装.....	15
5.4 C 柱护板的拆卸和安装.....	17
5.5 D 柱护板的拆卸和安装.....	18
5.6 后围踏板的拆卸和安装.....	19
5.7 后备箱前护板的拆卸和安装.....	20
5.8 后侧围护板总成的拆卸和安装.....	21
5.9 后侧围顶棚压条的拆卸和安装.....	22
5.10 前门槛内护板的拆卸和安装.....	23
5.11 后门槛内护板的拆卸和安装.....	23
6. 门护板的拆卸与安装.....	24
6.1 前侧门护板的拆卸与安装.....	24
6.2 后侧门护板的拆卸与安装.....	26
6.3 后背门护板的拆卸与安装.....	28
6.4 顶棚中排出风口的拆卸与安装.....	30
6.5 顶棚后排出风口的拆卸与安装.....	31
7. 顶棚的拆卸和安装.....	33
7.1 顶棚总成索引.....	33
7.2 顶棚总成的拆卸及安装.....	33

8. 安全拉手总成的拆卸和安装.....	34
8.1 安全拉手总成索引.....	34
8.2 安全拉手总成的拆卸及安装.....	34
9. 遮阳板的拆卸和安装.....	36
9.1 遮阳板总成索引.....	36
9.2 遮阳板总成的拆卸及安装.....	36
10. 行李舱盖板的拆卸与安装.....	38
10.1 行李舱盖板拆卸.....	38
10.2 行李舱盖板安装.....	38

LAUNCH