

# P0606 ECM处理器故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P0606	ECM处理器故障

## 故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前,先记录所有冻结数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。

- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .将点火开关旋至锁定(0)。
- 4) .打开点火开关至ON(II)。
- 5) .等待40秒钟。
- 6) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC 或临时DTC。  
是否显示DTC P0606?  
是—进行第7步。  
否—间歇性故障, 此时系统正常。
- 7) .如果ECM/PCM 不是最新版软件, 则升级ECM/PCM或使用运行良好的ECM/PCM 进行替换。
- 8) .将点火开关旋至锁定(0)。
- 9) .打开点火开关至ON(II)。
- 10) .等待40秒钟。
- 11) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC 或临时DTC。  
是否显示DTC P0606?  
是—如果已升级ECM/PCM 软件, 则使用运行良好的ECM/PCM 进行替换, 然后进行第8 步。如果已替换ECM/PCM 软件, 则进行第1 步。

否—如果已升级ECM/PCM 软件，则故障处理完成。如果已替换ECM/PCM 软件，则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他DTC 或临时DTC，则排除显示的DTC 故障。

LAUNCH