

P0722 输出轴转速传感器电路电压过低

故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0722	输出轴转速传感器电路电压过低

故障码分析：

- 未设置节气门系统 DTC P0120。
- 未设置输入轴转速传感器 DTC P0716 或P0717。
- 未设置输出轴转速传感器 DTC P0722 或P0723。
- 未设置发动机扭矩 DTC P2637。
- 发动机运行时间大于 5 秒钟。
- 节气门位置开度大于 12%。
- 发动机扭矩大于 70 牛米（52 英尺磅力）。
- 变速器输入轴转速为 1,500 — 6,000 转/分。

电路说明

输出轴转速传感器（OSS）总成向变速器控制模块（TCM）提供车速信息。输出轴转速传感器总成是一个永磁发电机。该传感器安装在变速器壳体内，面向后内齿轮，而后内齿轮用花键连接到输出轴总成上。当输出轴和内齿轮转动时，内齿轮转子的轮齿通过传感器的磁场，从而产生交流（AC）电压。此交流电压的幅值和脉冲数随着车速的增大而增大。变速器控制模块将该电压转换成车速。变速器控制模块利用输出轴转速信号来确定换挡正时和变矩器离合器（TCC）工作时序。如果车辆在某前进档行驶时变速器控制模块没有检测到车速，则设置 DTC P0722。DTC P0722 是 B 类故障诊断码。

设置故障诊断码的条件

变速器输出轴转速为 100 转/分或更小，并持续 3 秒钟。

设置故障诊断码时采取的操作

- 如果在两个连续行驶周期中满足“**设置故障诊断码的条件**”，则变速器控制模块点亮故障指示灯（MIL）。
- 变速器控制模块指令管路压力达到最大值。
- 变速器控制模块冻结变速器自适应功能。
- 变速器控制模块禁用自动坡道。
- 变速器控制模块根据自动变速器输入轴转速传感器和指令档位来计算车速。
- 当第一次出现故障时，变速器控制模块记录满足“**设置故障诊断码的条件**”

- 时的运行状况。变速器控制模块将此信息存储为“故障记录”。
- 当第二次出现故障时，发动机控制模块记录满足“**设置故障诊断码的条件**”时的运行状况。发动机控制模块将此信息存储为“冻结故障状态”。
 - 变速器控制模块将 DTC P0722 存储在变速器控制模块历史记录中。

故障码诊断流程：

- 如果在连续 6 个行驶周期中变速器控制模块未发送故障指示灯点亮请求，发动机控制模块将熄灭故障指示灯。
- 用故障诊断仪可熄灭故障指示灯/ 清除故障诊断码。
- 如果车辆完成了 40 个预热循环而未发生与排放有关的诊断故障，变速器控制模块将从变速器控制模块历史记录中清除故障诊断码。
- 当点火开关置于 OFF 位置足够长时间使变速器控制模块断电，则变速器控制模块将取消默认操作。

诊断帮助

确保输出轴转速传感器正确紧固至变速器壳体上。

测试说明

以下编号与诊断表中的步骤号相对应。

- 3 如果输出轴转速传感器高电平信号电路或者低电平信号电路中，只有一个对搭铁短路，则电阻测量值将不改变。变速器控制模块中的车速检测器和输出轴转速传感器是这样配合的，即如果输出轴转速传感器低电平信号开路或对搭铁短路，通常不会导致转速信号的丢失或者设置 DTC P0722。
- 6 该步骤查找短路故障是在输出轴转速传感器中还是在线路中。
- 8 如果输出轴转速传感器的高电平信号电路对搭铁短路，则数字式万用表将检测到交流电压。
- 11 参见“计算机/ 集成系统”中的“控制模块参考”，了解变速器控制模块重新编程的最新程序。

步骤	操作	值	是	否
1	是否执行了“诊断系统检查 -车辆”？	-	转至步骤 2	转至“车辆故障诊断码信息”中的“诊断系统检查 -车辆”
2	<p>特别注意事项：将下控制臂支撑在正常水平位置，以避免损坏驱动桥。当车轮下悬到满行程时，不要挂档运行车辆。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装故障诊断仪。 2. 在发动机关闭的情况下，将点火开关置于 ON 位置。重要注意事项： 在清除故障诊断码前，用故障诊断态”和变速器控制模块“故障记录”。使用“Clear Info（清除信息）”功能从发动机控制模块和变速器控制模块中清除“冻结故障状态”和“故障记录”。使用“Clear Info（清除信息）”功能清除发动机控制模块和变速器控制模块中存储的故障诊断码。 3. 记录故障诊断码的“冻结故障状态”和“故障记录”。 4. 清除故障诊断码。 5. 举升驱动轮。 6. 支撑下控制臂，使驱动桥处于水平、笔直位置。 7. 起动机。 8. 将变速器挂五档。 9. 在故障诊断仪上选择“Transmission OSS（变速器输出轴转速传感器）”。 <p>故障诊断仪显示的变速器输出轴转速是否高于规定值？</p>	100 转/分	转至“车身”中的“测试间歇性故障和接触不良”	转至步骤 3
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 将点火开关置于 OFF 位置。 2. 断开变速器控制模块。 3. 测量变速器控制模块连接器上输出轴转速传感器高电平信号电路和低电平信号电路之间的电阻。电阻值是否在规定范围内？ 	325-575 欧	转至步骤 5	转至步骤 4

步骤	操作	值	是	否
4	测试输出轴转速传感器高电平信号电路和低电平信号电路是否存在以下状况： 开路或电阻过大 输出轴转速传感器高电平信号电路和低电平信号电路相互短接参见“线路系统”中的“导通性测试”。 是否发现并排除了故障？	-	转至步骤 12	转至步骤 9
5	测量变速器控制模块连接器上输出轴转速传感器高电平信号电路和搭铁之间的电阻。电阻是否大于规定值？	50 千欧	转至步骤 8	转至步骤 6
6	1. 将数字式万用表连接在输出轴转速传感器高电平信号电路和搭铁之间。 2. 断开输出轴转速传感器。 3. 测量电阻。 电阻是否大于规定值？	50 千欧	转至步骤 9	转至步骤 7
7	修理输出轴转速传感器高电平信号电路中的对搭铁短路故障。参见“线路系统”中的“线路修理”。是否完成修理？	-	转至步骤 12	-
8	1. 将数字式万用表连接在输出轴转速传感器高电平信号和低电平信号电路之间。 2. 用手转动驱动轮的同时，用数字式万用表测量交流电压。 交流电压是否等于或高于规定值？	0.5 伏	转至步骤 11	转至步骤 9