

# 2011 年比亚迪 M6 门组件

## 摘要：

本文摘要讲述了 2011 年比亚迪 M6 门组件的组成、拆卸以及安装维修时需注意的事项。

## 关键字：

门、升降器、撑杆、拆卸、检验、安装、2011、M6

LAUNCH

## 目录

1. 前舱盖	1
1.1 前舱盖的调整	1
1.2 前舱盖撑杆	1
1.3 前舱盖锁体	2
2. 前侧车门	3
2.1 前门组件分解图	3
2.2 前门玻璃	4
2.2.1 拆卸	4
2.2.2 安装	4
2.3 前门玻璃升降器	4
2.3.1 拆卸	4
2.3.2 检验	5
2.3.3 安装	5
2.4 前门锁体及外拉手	5
2.4.1 前门锁拆卸	5
2.4.2 锁环	5
2.5 前门密封条组件	6
2.6 前侧车门的调整	6
3. 滑动门	8
3.1 滑动门组件分解图	8
3.2 滑动门的拆卸	9
3.3 滑动门玻璃	12
3.3.1 拆卸	12
3.3.2 安装	12
3.4 滑动门玻璃升降器	13
3.4.1 拆卸	13
3.4.2 检验	13
3.4.3 安装	13
3.5 滑动门锁、内拉手及外拉手	13
3.6 滑动门开启限位拉索及滑动门开启定位锁拉索总成	16
3.7 滑动门密封条组件	16
3.7.1 拆卸	16
3.7.2 安装	16
3.8 滑动门的调整	17
3.9 滑动门的安装	20
4. 后背门	21
4.1 后背门组件分解图	21
4.2 后背门外拉手及背门锁	22
4.3 后背门密封条	23
4.3.1 拆卸	23
4.3.2 安装	23
4.4 后背门的调整	23

5.后背门玻璃组件.....	25
5.1 后背门玻璃的拆卸.....	25
5.2 后背门玻璃的安装.....	25
6.车身拉索总成及扣手.....	28
6.1 前舱盖开启手柄及拉索.....	28
6.2 加油口盖开启手柄及拉索.....	29
6.3 加油口盖弹开拉索总成.....	29
7.外后视镜.....	30
7.1 拆卸.....	30
7.2 检验.....	30
7.3 安装.....	30
8.滑动门导轨及耐磨板组件.....	31
8.1 分解图.....	31
8.2 滑动门导轨及耐磨板组件的拆卸、检验及安装.....	31
8.2.1 拆卸.....	31
8.2.2 检验.....	31
8.2.3 安装.....	31

LAUNCH