

2008款雅力士进排气系统维修手册

摘要：

本文档主要讲述2008年雅力士排放控制系统部分 零部件 拆卸 检查 安装。

关键字：

排放控制系统 零部件 拆卸 检查 安装 组件

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 1. 2NZ-FE 排放控制 | 1 |
| 1.1 排放控制系统 | 1 |
| 1.1.1 部件位置 | 1 |
| 1.1.2 系统图 | 2 |
| 1.1.3 车上检查 | 2 |
| 1.2 碳罐 | 3 |
| 1.2.1 组件 | 3 |
| 1.2.2 车上检查 | 6 |
| 1.2.3 拆卸 | 8 |
| 1.2.4 拆解 | 9 |
| 1.2.5 重新装配 | 14 |
| 1.2.6 安装 | 17 |
| 1.3 清除阀 | 19 |
| 1.3.1 组件 | 19 |
| 1.3.2 拆卸 | 19 |
| 1.3.3 检查 | 20 |
| 1.3.4 安装 | 21 |
| 1.4 燃油箱盖 | 22 |
| 1.4.1 车上检查 | 22 |
| 1.5 PCV 阀 | 23 |
| 1.5.1 组件 | 23 |
| 1.5.2 拆卸 | 23 |
| 1.5.3 检查 | 24 |
| 1.5.4 安装 | 25 |
| 2. 1ZR-FE 4ZR-FE 排放控制 | 26 |
| 2.1 排放控制系统 | 26 |
| 2.1.1 部件位置 | 26 |
| 2.1.2 系统图 | 27 |
| 2.1.3 车上检查 | 28 |
| 2.2 碳罐 | 30 |
| 2.2.1 组件 | 30 |
| 2.2.2 车上检查 | 34 |
| 2.2.3 拆卸 | 36 |
| 2.2.4 拆解 | 40 |
| 2.2.5 重新装配 | 43 |
| 2.2.6 安装 | 47 |
| 2.3 清除阀 | 52 |
| 2.3.1 组件 | 52 |
| 2.3.2 拆卸 | 52 |
| 2.3.3 检查 | 53 |
| 2.3.4 安装 | 54 |
| 2.4 燃油箱盖 | 55 |

| | |
|-----------------|----|
| 2.4.1 车上检查..... | 55 |
| 2.5 PCV 阀..... | 56 |
| 2.5.1 组件..... | 56 |
| 2.5.2 拆卸..... | 61 |
| 2.5.3 检查..... | 62 |
| 2.5.4 安装..... | 62 |