

B1342 PCM 故障

故障码说明:

| DTC | 说明 |
|-------|--------|
| B1342 | PCM 故障 |

故障码分析:

检测条件:

- PCM 内部电路中的故障。

可能的原因:

- PCM 内部故障

故障码诊断流程:

1). 确认故障的当前状态

- A). 使用汽车故障诊断仪或等效装置清除PCM存储器中的DTC。
- B). 出现相同的DTC?
 - 是:更换PCM, 然后执行下一步骤。
 - 否:执行下一步。

2). 关断点火开关。

3). 连接汽车故障诊断仪或等效装置到DLC-2。

说明: 在执行下述程序之前, 一定要关断点火开关。

4). 将点火开关转至ON 位置(关闭发动机)。

5). 如果检索到DTC, 则记录。

6). 利用汽车故障诊断仪或等效装置清除所有诊断数据。

7). 检测是否出现 DTC

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:故障检修完成。