

1.7 绞接点清单

线束 10 PR					
绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E206A	206	发动机舱保险丝盒	PSF1	E206	
-	2060	E206		左前雾灯	2670
-	2061	E206		右前雾灯	2675
-					
E210	210A	发动机舱保险丝盒	PSF1	E210	
-	210	E210		制动开关	2100
-	210C	E210		自动变速箱计算机	1630
-					
EC02	C01	发动机舱保险丝盒	PSF1	EC02	
-	C02	EC02		点火开关	CA00
-	C02A	EC02		双功能制动开关	2120
-	C02C	EC02		双功能制动开关	2120
-					
EC17	CH01	发动机舱保险丝盒	PSF1	EC17	
-	CM01	EC17		禁止起动继电器	1005
-	CM01A	EC17		低速冷却风扇供电继电器	1509
-	CM01B	EC17		变速杆锁止驱动器控制继电器	1642
-	CM01C	EC17		变速杆锁止驱动器控制继电器	1642
-	CM01D	EC17		BVA 控制开关总成	1603
-	CM01F	EC17		BVA 液力控制盒	1635
-	CM01J	EC17		自动变速箱计算机	1630
-					
EM10	ME10	接地	MC10	EM10	
-	M1241	EM10		气泵	1241
-	M163C	EM10		BVA 液力控制盒	1635
-	M2340	EM10		左侧转向灯	2340
-	M2522	EM10		高音喇叭	2522
-	M2610	EM10		左前照灯	2610
-	M261A	EM10		左前照灯	2610
-	M261B	EM10		左前照灯	2610
-	M4410	EM10		制动液液面开关	4410
-	M5015	EM10		前雨刮电机	5015
-	MC10A	EM10		发动机舱保险丝盒	PSF1
-	ME10F	EM10		发动机舱保险丝盒	PSF1
-	MC10J	EM10		自动变速箱计算机	1630
-	ME10A	EM10		左前雾灯	2670
-					
EM25	ME25	接地	MC25	EM25	
-	M2345	EM25		右侧转向灯	2345
-	M2615	EM25		右前照灯	2615
-	M261C	EM25		右前照灯	2615
-	M261D	EM25		右前照灯	2615
-	M2675	EM25		右前雾灯	2675
-					
EM31	ME31	接地	MC31	EM31	
-	M001B	EM31		诊断插头	C001
-	M130E	EM31		自动变速箱控制开关总成	1603
-	MBSIE	EM31		智能控制盒	BSI1
-	MC13F	EM31		发动机舱保险丝盒	PSF1
-					
EM36	ME36	接地	MC36	EM36	
-	M001A	EM36		诊断插头	C001
-	M130C	EM36		自动变速箱控制开关总成	1603
-	M1640	EM36		自动变速箱程序选择器	1640
-	M806	EM36		鼓风机控制模块(若为分离式)	8050
-	MBSIF	EM36		智能控制盒	BSI1
-					
EP04	PM04A	发动机舱保险丝盒	PSF1	EP04	
-	PM04	EP04		空调面板(若为分离式)	8025
-	PM04B	EP04		发动机舱保险丝盒	PSF1

线束 16 GMV

绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E151	1599	发动机电喷计算机	1320	E151	
-	1512A	E151		冷却风扇	1510
-	1514A	E151		冷却风扇双速电阻	1506
-	156	E151		冷却风扇高速电阻	1509
-					
E153	1531	冷却风扇双速电阻	1506	E153	
-	1533	E153		冷却风扇低速继电器	1508
-					
EB01A	BF01	发动机舱保险丝盒	PSF1	E153	
-	BF01A	EB01A		冷却风扇低速继电器	1508
-	BF01B	EB01A		前去风扇高速继电器	1509
-					
EM15	M1510	冷却风扇	1510	EM15	
-	M1514	EM15		冷却风扇中速继电器	1514

线束 20 MOT TU5JP4(N6A)

绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E123	1351	发动机舱保险丝盒	PSF1	E123	
-	1351B	E123		上游氧传感器	1350
-	1351C	E123		下游氧传感器	1351
-	1355A	E123		碳罐排放电磁阀	1215
-					
EM01	ME01	接地	MM01	EM01	
-	D1135	EM01		屏蔽线	DRA0A
-	M7113	EM01		助力转向限位传感器	7113
-	M8020	EM01		制冷压缩机	8020

线束 20 MOT EW10J4(RFM)

绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E123	1320	发动机舱保险丝盒	PSF1	E123	
-	1320A	E123		1 缸喷油器	1331
-	1320B	E123		2 缸喷油器	1332
-	1320C	E123		3 缸喷油器	1333
-	1320D	E123		4 缸喷油器	1334
-					
E125	1254	发动机舱保险丝盒	PSF1	E125	
-	12555	E125		下游氧传感器	1351
-	1254B	E125		上游氧传感器	1350
-	1254C	E125		节气门体加热电阻	1270
-					
E136	1363	发动机电喷计算机	1320	E136	
-	1363A	E136		相位传感器	1115
-	1363B	E136		进气压力传感器	1312
-					
E678	6785	发动机电喷计算机	1320	E678	
-	6785A	E678		进气温度传感器	1240
-	6785B	E678		相位传感器	1115
-					
EM01	ME01	接地	MM01	EM01	
-	M1270	EM01		节气门加热电阻	1270
-	M1320C	EM01		发动机电喷计算机	1320
-	M1320D	EM01		发动机电喷计算机	1320
-	M1620	EM01		车速传感器	1620
-	M7112	EM01		助力转向限位传感器	7113
-	M8020	EM01		制冷压缩机	8020

线束 46 HAB

绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E220	220	智能控制盒	BSI1	E220	
-	220A	E220		车身上的左尾灯	2630
-	221	E220		车身上的右尾灯	2635
-	222	E220		驻车雷达计算机	7500
-	222A	E220		驻车雷达计算机	7500
-					
E300	302	智能控制盒	BSI1	E300	
-	300	E300		集成式顶篷面板	3015
-	301	E300		后顶灯	3020
-					
E610	610	后窗升降继电器	6121	E610	
-	6111	E610		左后电动车窗的后开关	6100
-	6113	E610		左后电动车窗的前开关	6110
-	6114	E610		右后电动车窗的前开关	6115
-	6118	E610		右后电动车窗的后开关	6105
-					
E620	620	智能控制盒	BSI1	E620	
-	6201	E620		前门驾驶员侧安全锁总成	6202
-	6202	E620		前门乘员侧安全锁总成	6207
-	6203	E620		右后门安全锁总成	6212
-	6204	E620		左后门安全锁总成	6217
-					
绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E621	621	智能控制盒	BSI1	E621	
-	6211	E621		前门驾驶员侧安全锁总成	6202
-	6212	E621		前门乘员侧安全锁总成	6207
-	6213	E621		左后门安全锁总成	6212
-	6214	E621		右后门安全锁总成	6217
-					
EA10	AE	智能控制盒	BSI1	EA10	
-	AE1	EA10		后顶灯	3020
-	AE2	EA10		集成式顶篷面板	3015
-	AE3	EA10		后视镜开关	6406
-	AE4	EA10		前点烟器	8100
-	AE5	EA10		汽车音响	8410
-					
EB01	BECE	智能控制盒	BSI1	EB01	
-	BECEB	EB01		方向盘下转换开关模块	CV00
-	BECEC	EB01		汽车音响	8410
-					
EB02	6173	智能控制盒	BSI1	EB02	
-	6173A	EB02		E600 (50P/B)	
-	6173B	EB02		天窗开关	6800
-					
EB03	BH15	智能控制盒	BSI1	EB03	
-	BH15A	EB03		脉动天窗电机	6811
-	BH15B	EB03		后部中控继电器	6121
-					
E813	813	智能控制盒	BSI1	E813	
-	813A	E813		驾驶员后视镜	6410
-	813B	E813		乘客后视镜	6415
-					
EM32A	ME32A	接地	MC32	EM32A	
-	M4400	EM32A		驻车制动开关	4400
-	M6110	EM32A		左后电动车窗前开关	6110
-	M6115	EM32A		右后电动车窗前开关	6115
-	ME30	EM32A		EM30 (50 P/B)	
-					
EM32B	EM32B	接地	MC32B	EM32B	
-	M612	EM32B		左后电动车窗前开关	6110
-	M613	EM32B		左后电动车窗前开关	6110
-	M616	EM32B		右后电动车窗前开关	6115
-	M617	EM32B		右后电动车窗前开关	6115
-	M6811	EM32B		脉动天窗电机	6811
-					
绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号

EM33	ME33	接地	MC33	EM33	
-	M300	EM33		集成式顶篷面板	3015
-	M6121	EM33		后中控继电器	6121
-	M6212	EM33		左后门安全锁总成	6212
-	M6406	EM33		后视镜开关	6406
-	M6410	EM33		EM47A (60P/C)	
-	M6800	EM33		天窗开关	6800
-	M6565	EM33		方向盘转动开关	CT00
-	ME34	EM33		EM34 (50 P/B)	
EM35	ME35	接地	MC35	EM35	
-	M3054	EM35		烟灰缸照明灯	3054
-	M7500	EM35		驻车雷达计算机	7500
-	M8100	EM35		前点烟器	8100
-	M8410	EM35		汽车音响	8410
-					
EM40	ME40	接地	MC40	EM40	
-	M6255	EM40		右后门锁总成	6217
-	M6415	EM40		EM47 (65 P/P)	
-					
EM60	ME60	接地	MC60	EM60	
-	M2630	EM60		车身上的左尾灯	2630
-	M3020	EM60		后顶灯	3020
-	M3105	EM60		行李箱灯	3105
-					
EM78	ME78	接地	MC78	EM78	
-	M2110	EM78		辅助制动灯	2110
-	M2633	EM78		右牌照灯	2633
-	M2636	EM78		左牌照灯	2636
-	M5215	EM78		后雨刮电机	5215
-	M6237	EM78		行李箱锁定开关	6237
-	M6260	EM78		行李箱门锁定电机	6260
-					
ERC1	202	智能控制盒	BSI1	ERC1	
-	202A	ERC1		车身上的左尾灯	2630
-	203	ERC1		车身上的右尾灯	2635
-					
EV01S	VE	智能控制盒	BSI1	EV01S	
-	VE10	EV01S		烟灰缸照明灯	3054
-	VE11	EV01S		前点烟器	8100
-	VE12	EV01S		后视镜开关	6406
-	VE13	EV01S		左后电动车窗前开关	6110
-	VE14	EV01S		右后电动车窗前开关	6115
-	VE15	EV01S		汽车音响	8410
-					
EX01	XE	智能控制盒	BSI1	EX01	
-	XEB	EX01		方向盘下转换模块开关	CV00

线束 50 P/B

绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E600	6173A	EB02A 46 HAB		E600	
-	6001	E600		左前电动车窗开关	6001
-	6003	E600		右前电动车窗开关	6002
-	6106	E600		后电动车窗电源切断开关	6120
-					
EM30	ME30	EM32A 46 HAB		EM30	
-	M004A	EM30		组合仪表	0004
-	M004B	EM30		组合仪表	0004
-	M2300	EM30		危险警报灯开关	2300
-	M305A	EM30		照明变阻器	3050
-	M305B	EM30		照明变阻器	3050
-	M3115	EM30		杂物箱照明灯	3115
-	M6220	EM30		车门中央锁开关	6220
-	M8060	EM30		空调面板(若为分隔式)	8025
-	M826	EM30		危险警报灯开关	2300
-					
EM34	ME34	EM33 46 HAB		EM34	
-	M6001	EM34		左前电动车窗开关	6001
-	M6002	EM34		右前电动车窗开关	6002
-	M6020	EM34		后电动车窗电源切断开关	6120
-					
EVO1N	VE	智能控制盒	BSI1	EVO1N	
-	VE2	EVO1N		空调面板(59 CLM)	8025
-	VE3	EVO1N		后电动车窗电源切断开关	6120
-	VE4	EVO1N		车门中控锁开关	6220
-	VE5	EVO1N		右电动车窗前开关	6002
-	VE6	EVO1N		左电动车窗前开关	6001
-	VE7	EVO1N		照明变阻器	3050

线束 60 P/C

绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
EM47A	M6410	EM33 (46 HAB)		EM47A	
-	M6032	EM47A		驾驶员侧前玻璃升降控制盒+电机	6032
-	M6202	EM47A		前门驾驶员侧安全锁总成	6202

线束 65 P/P

绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
EM47	MPP	EM40 (46 HAB)		EM47	
-	M6207	EM47		右后门锁总成	6207
-	M6415	EM47		乘客后视镜	6415

线束 97 DEP

绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
EM01A	7518	驻车雷达计算机	7500	EM01A	
-	7518A	EM01A		左后外侧接近传感器	7510
-	7518B	EM01A		左后内侧接近传感器	7511
-	7518C	EM01A		右后外侧接近传感器	7512
-	7518D	EM01A		右后内侧接近传感器	7513
-					
EX01A	7519	驻车雷达计算机	7500	EX01A	
	7519A	EX01A		左后外侧接近传感器	7510
	7519B	EX01A		左后内侧接近传感器	7511
	7519C	EX01A		右后外侧接近传感器	7512
	7519D	EX01A		右后内侧接近传感器	7513