

1.8 中间插接器清单

中间插接器IC02: 线束10 PR - 20 MOT (4V NR) TU5JP4		
插脚	导线号	说明
1	104	发电机充电信息
2	1226	发动机计算机功率继电器控制
3	1229	发动机计算机主继电器控制

中间插接器IC08A: 线束10 PR - 16 GMV (2V NR)		
插脚	导线号	说明
1	BF01	冷却风扇继电器供电
2	MC10C/M151	接地

中间插接器IC08B: 线束10 PR - 16 GMV (6V NR)		
插脚	导线号	说明
1	1540	冷却风扇控制
2	1550	冷却风扇控制
3	CM01A	冷却风扇高速供电继电器
4	1590	冷却风扇供电继电器
5		
6	1599	冷却风扇诊断信息

中间插接器IC26: 线束10 PR - 59 CLM (6V NR)		
插脚	导线号	说明
1	8051/13	蒸发器温度传感器控制
2	8052/14	蒸发器温度传感器信息
3	PM04/5	空调面板控制
4	M806/12	接地
5		
6		

中间插接器IC56: 线束10 PR - 51 J (6V NR)		
插脚	导线号	说明
1		
2		
3	1201	燃油泵控制
4	MC36C	接地
5	4315	燃油量传感器接地
6	433	燃油量传感器信息

中间插接器IC60: 线束20 MOT - 22 MOT/C (2V MR) EW10J4		
插脚	导线号	说明
1	100	发电机
2		

中间插接器IC70: 线束46 HAB - 60 P/C (23V NR)					
插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6207	门锁信息	13		
2			14		
3	6201	左前门锁解锁控制	15	6450	电动后视镜
4	6211	中控控制	16	6451	电动后视镜
5	6285	门锁信息	17	6452	电动后视镜
6	8410	左前扬声器控制	18	604	左前电动车窗下降控制
7	8420	左前高音扬声器	19	605	左前电动车窗上升控制
8	M6410	接地	20		
9			21		
10			22	813A	加热后视镜控制
11	BH09	+BAT	23		
12			-		

中间插接器IC71: 线束46 HAB - 65 P/P (23V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6208	门锁信息	13		
2			14		
3	6202	右前门锁解锁控制	15	6453	乘客电动后视镜
4	6212	左前门锁解锁/锁定信息	16	6454	电动后视镜上下电机信息
5	6286	门锁信息	17	6455	电动后视镜左右电机信息
6	8430	右前扬声器控制	18	6071	右前电动车窗下降控制
7	8440	右前高音扬声器	19	6061	右前电动车窗上升控制
8	M6415	接地	20	6432	车外温度信息
9			21	6433	车外温度信息
10			22	813B	加热后视镜控制
11			23		
12			-		

中间插接器IC72: 线束46 HAB - 62 PR/G (14V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6203	左前门锁锁定控制	8	613	电动车窗电机
2	6213	右前门锁锁定/解锁信息	9	612	电动车窗电机
3	6288/694	门锁信息	10		
4	845	左后扬声器	11		
5	846	左后扬声器	12		
6	M6212	接地	13		
7	6111	左后电动车窗上升控制	14		

中间插接器IC73: 线束46 HAB - 67 PR/D (14V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6204/6203	右前门锁锁定控制	8	617	电动车窗电机
2	6214/6213	左前门锁解锁/锁定信息	9	616	电动车窗电机
3	6287/694	门锁信息	10		
4	847/845	右后扬声器	11		
5	848/846	右后扬声器	12		
6	M6212	接地	13		
7	6118/6111	右后电动车窗上升控制	14		

中间插接器IC91A: 线束46 HAB - 50 P/B (2V BA)

插脚	导线号	说明
1	6502	乘员安全气囊模块
2	6503	乘员安全气囊模块

中间插接器IC91B: 线束46 HAB - 50 P/B (16V VE)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6173A	后电动车窗切断开关	9	6071	右前电动车窗下降控制
2	8410/8411	左前扬声器控制	10		
3	8420/8421	左前高音扬声器	11	ME30	接地
4	8430/8431	右前扬声器控制	12	604	左前电动车窗下降控制
5	8440/8441	右前高音扬声器	13	605	左前电动车窗上升控制
6			14	6117	后电动车窗控制开关
7			15		
8	ME34	接地	16	6061	右前电动车窗上升控制

中间插接器IC92: 线束50 P/B - 59 CLM (10V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	816/6	后风窗加热启动信息	6		
2	817/7	后风窗加热指示灯信息	7		
3	VE2/8	+小灯 (BSI 输出)	8	M8060/10	接地
4			9		
5	8053/9	制冷启动控制	10		

中间插接器IC87A: 线束46 HAB - 97 DEP (6V MR)

插脚	导线号	说明
1	7510	左后外侧传感器信号
2	7511	左后外侧传感器信号
3	7512	左后内侧传感器信号
4	7513	左后内侧传感器信号
5	7514	右后外侧传感器信号
6		

中间插接器IC87B: 线束46 HAB - 97 DEP (6V MR)

插脚	导线号	说明
1	7510	右后外侧传感器信号
2	7511	右后内侧传感器信号
3	7512	右后内侧传感器信号
4	7513	后传感器控制 -
5	7514	后传感器控制 +
6		

LAUNCH