

N283 电磁阀，在自动变速箱内 10
N89 电磁阀，在自动变速箱内 2
N90 电磁阀，在自动变速箱内 3
N88 电磁阀，在自动变速箱内 1
N91 电磁阀，在自动变速箱内 4
N92 电磁阀，在自动变速箱内 5
N93 电磁阀，在自动变速箱内 6
N134 左后 进气阀 ABS
N135 右后 排气阀 ABS
N136 左后 排气阀 ABS
N153 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置，在左 B 柱下方安全带拉紧器内
N154 副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置，在右 B 柱安全带拉紧器内
N225 动态行驶调节装置控制阀 -1-
N226 动态行驶调节装置控制阀 -2-
N227 动态行驶调节装置高压控制阀 -1-
N131 副驾驶员侧安全气囊引爆装置，在副驾驶员侧杂物箱上方
N133 右后 ABS 进气阀
N228 动态行驶调节装置高压控制阀 -2-
N95 驾驶员侧安全气囊引爆装置，在方向盘内
N99 右前 ABS 进气阀
N100 右前 ABS 排气阀
N101 左前 ABS 进气阀
N102 左前 ABS 排气阀
N110 换档杆锁电磁阀，在换档杆旁
N127 带功率输出级的点火线圈 2，在气缸盖上
P 火花塞插头
Q 火花塞
N291 带功率输出级的点火线圈 3，在气缸盖上
N292 带功率输出级的点火线圈 4，在气缸盖上
N80 活性炭容器装置电磁阀 1 周期性控制，在(发动机舱进气歧管后面中部)
R51 收音机电话天线，在后挡风玻璃上 /
R45 天线放大器电话收音机，在左 柱上部 (/) C
R 收音机 在仪表板中部，
R14 左后高音喇叭，在左后车门饰板上
R15 左后低音喇叭，在左后车门饰板内
R16 右后高音喇叭，在右后车门饰板上
R17 右后低音喇叭，在右后车门饰板内
R20 左前高音喇叭，在左前车门三角饰板上
R21 左前低音喇叭，在左前车门饰板内
R22 右前高音喇叭，在右前车门三角饰板上
R23 右前低音喇叭，在右前车门饰板内
S1 保险丝 1, 30 安培, Motronic 供电继电器保险丝，在蓄电池盖保险丝支架上

- S2 保险丝 2, 5 安培, Motronic 发动机控制单元保险丝, 在蓄电池盖保险丝支架上
- S3 保险丝 3, 5 安培, 自动变速箱控制单元保险丝, 在蓄电池盖保险丝支架上
- S5 保险丝 5, 5 安培, 保险丝, 在蓄电池盖保险丝支架上
- BCM 车身控制器
- S37 保险丝 37, 20 安培, 后部车窗升降器联锁开关保险丝, 在仪表板左侧下方继电器支架上
- SA1 保险丝 1, 150 安培, 交流发电机保险丝, 在蓄电池盖保险丝支架上
- SA2 保险丝 2, 110 安培, 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线保险丝, 在蓄电池盖保险丝支架上
- SA3 保险丝 3, 40 安培, 点火起动开关、X 触点卸载继电器、起动继电器保险丝, 在蓄电池盖保险丝支架上
- SA4 保险丝 4, 40 安培, ABS 控制单元保险丝, 在蓄电池盖保险丝支架上
- SC12 保险丝 12, 7.5 安培, 驻车灯开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC1 保险丝 1, 5 安培, 左侧停车灯灯泡、左侧尾灯灯泡、左侧刹车灯和尾灯灯泡保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC2 保险丝 2, 5 安培, 右侧停车灯灯泡、右侧尾灯灯泡、右侧刹车灯和尾灯灯泡保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC3 保险丝 3, 5 安培, 空调器控制单元、后部车窗升降器联锁开关、后行李箱盖把手开锁按钮、后视镜调节开关照明、收音机、副驾驶侧车窗升降器开关、点烟器、轮胎压力监控按钮、牌照灯、Tiptronic 开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC4 保险丝 4, 10 安培, 左侧近光灯灯泡保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC5 保险丝 5, 10 安培, 右侧近光灯灯泡保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC6 保险丝 6, 10 安培, 左侧远光灯灯泡保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC7 保险丝 7, 10 安培, 右侧远光灯灯泡保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC8 保险丝 8, 15 安培, 雾灯开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC9 保险丝 9, 5 安培, BCM 车身控制器、倒车灯开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC10 保险丝 10, 5 安培, BCM 车身控制器、收音机保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC11 保险丝 11, 5 安培, 自诊断接口保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SA5 保险丝 5, 40 安培, 冷却液风扇控制单元保险丝, 在蓄电池盖保险丝支架上
- SC14 保险丝 14, 5 安培, Tiptronic 开关, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC15 保险丝 15, 5 安培, 加热电阻保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC13 保险丝 13, 5 安培, 后视镜调节开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC18 保险丝 18, 10 安培, 保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC19 保险丝 19, 7.5 安培, BCM 车身控制器, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC16 保险丝 16, 7.5 安培, 保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC23 保险丝 23, 5 安培, ABS 控制单元、制动信号灯开关、轮胎压力监控按钮保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC21 保险丝 21, 5 安培, 组合仪表中带显示单元的控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC22 保险丝 22, 5 安培, Motronic 发动机控制单元、离合器踏板开关、燃油泵继电器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC24 保险丝 24, 5 安培, 安全气囊控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC25 保险丝 25, 10 安培, 空调器控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC26 保险丝 26, 5 安培, 组合仪表中带显示单元的控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC27 保险丝 27, 5 安培, 自诊断接口保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC28 保险丝 28, 15 安培, 燃油泵继电器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC30 保险丝 30, 10 安培, 空调器继电器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC31 保险丝 31, 30 安培, 车灯开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC34 保险丝 34, 5 安培, 收音机、安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环、便携式导航准备插头保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC35 保险丝 35, 20 安培, 驾驶员侧车门控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC36 保险丝 36, 20 安培, 副驾驶侧车门控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上

SC38 保险丝 38 , 30 安培, 空调器控制单元、新鲜空气鼓风机开关、新鲜空气鼓风机保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC40 保险丝 40 , 7.5 安培, 车窗玻璃刮水器间歇运行调节器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC43 保险丝 43 , 7.5 安培, 氧传感器、活性炭容器装置电磁阀保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC44 保险丝 44 , 5 安培, 冷却液风扇控制单元、高压传感器、GRA 开关、空调器继电器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC45 保险丝 45 , 15 安培, 自动变速箱控制单元、多功能开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC46 保险丝 46 , 25 安培, BCM 车身控制器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC33 保险丝 33 , 15 安培, 点烟器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC48 保险丝 48 , 25 安培, BCM 车身控制器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC49 保险丝 49 , 20 安培, BCM 车身控制器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC50 保险丝 50 , 20 安培, BCM 车身控制器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC32 保险丝 32 , 15 安培, 车灯开关、转向信号灯开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC47 保险丝 47 , 25 安培, BCM 车身控制器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC51 保险丝 51 , 20 安培, 收音机保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC52 保险丝 52 , 30 安培, 点火起动开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC53 保险丝 53, 10 安培, 喷嘴保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
T1b 1 针插头, 黑色, 起动马达插头
T1a 1 针插头, 白色, 收音机插头
SC54 保险丝 54 , 15 安培, 带功率输出级的点火线圈保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
T2h 2 针插头, 黑色, 换档杆锁电磁阀插头
T1c 1 针插头, 黑色, 油压开关插头
T1e 1 针插头, 黑色, 副驾驶员侧车门接触开关插头
T1d 1 针插头, 黑色, 驾驶员侧车门接触开关插头
T1f 1 针插头, 黑色, 左后车门接触开关插头
T1i 1 针插头, 黑色, 后行李箱盖接触开关插头
T1j 1 针插头, 黑色, 右后车门接触开关插头
T2a 2 针插头, 黑色, 副驾驶员侧安全带开关插头
T2b 2 针插头, 黑色, 车窗玻璃清洗泵插头
T2c 2 针插头, 黑色, 左侧前雾灯灯泡插头
T2d 2 针插头, 黑色, 右侧前雾灯灯泡插头
T2e 2 针插头, 黑色, 左后车窗升降器马达插头
T2f 2 针插头, 红色, 右侧冷却液风扇插头
T1g 1 针插头, 黑色, 天线放大器插头
T2g 2 针插头, 黄色, 副驾驶员侧安全气囊引爆装插头
T2i 2 针插头, 黑色, 便携式导航准备插头
T2j 2 针插头, 黑色, 左前转向信号灯灯泡插头
T2k 2 针插头, 黑色, 右前转向信号灯灯泡插头
T2L 2 针插头, 黑色, 左前高音喇叭插头
T2ag 2 针插头, 黑色, 牌照灯插头
T2ai 2 针插头, 黑色, 高位刹车灯灯泡插头
T2aL 2 针插头, 黑色, 防盗锁止系统识读线圈插头
T2am 2 针插头, 黑色, 左侧行李箱照明灯插头
T2aq 2 针插头, 黑色, 高音喇叭插头

LAUNCH

T2ar 2 针插头, 黑色, 倒车灯开关插头
T2at 2 针插头, 黑色, 手制动控制开关插头
T2as 2 针插头, 黑色, 制动液液位报警开关插头
T2au 2 针插头, 黑色, 冷却液不足显示传感器插头
T2av 2 针插头, 黑色, 车外温度传感器插头
T2ay 2 针插头, 黑色, 左后转速传感器插头
T2az 2 针插头, 黑色, 右前转速传感器插头
T2ax 2 针插头, 黑色, 交流发电机插头
T2ba 2 针插头, 黑色, 右后转速传感器插头
T2bb 2 针插头, 黑色, 左前转速传感器插头
T2bh 2 针插头, 黄色, 副驾驶侧安全带拉紧器引爆装置插头
T2bj 2 针插头, 黑色, 驾驶员侧安全带开关插头
T2bg 2 针插头, 黄色, 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置插头
T2bf 2 针插头, 黄色, 驾驶员侧安全气囊引爆装置插头
T2bc 2 针插头, 黑色, 油箱盖板联锁装置马达插头
T2bn 2 针插头, 黑色, 爆震传感器插头
T2o 2 针插头, 黑色, 右后高音喇叭插头
T2p 2 针插头, 黑色, 右后车窗升降器马达插头
T2n 2 针插头, 黑色, 左后高音喇叭插头
T2u 2 针插头, 黑色, 中央门锁指示灯-SAFE- 插头
T2m 2 针插头, 黑色, 右前高音喇叭插头
T2br 2 针插头, 黑色, 第 2 缸喷嘴插头
T2bp 2 针插头, 黑色, 冷却液温度传感器插头
T2bq 2 针插头, 黑色, 第 1 缸喷嘴插头
T2db 2 针插头, 黑色, 低音喇叭插头
T3b 3 针插头, 黑色, 前部车内照明灯插头
T3d 3 针插头, 白色, 点烟器插头
T3e 3 针插头, 黑色, 驾驶员侧中央门锁开关插头
T4a 4 针插头, 黑色, 刮水器马达控制单元插头
T4d 4 针插头, 黑色, 闪烁报警灯开关插头
T3ak 3 针插头, 黑色, 副驾驶侧后视镜调节马达插头
T3ag 3 针插头, 黑色, 天线放大器插头
T3ai 3 针插头, 黑色, 驾驶员侧后视镜调节马达插头
T3x 3 针插头, 黑色, 高压传感器插头
T3L 3 针插头 灰色 发动机转速传感器插头
T3m 3 针插头 黑色 霍尔传感器插头
T4c 4 针插头, 黑色, 离合器踏板开关插头
T4g 4 针插头, 黑色, 左前低音喇叭插头
T2bs 2 针插头, 黑色, 第 3 缸喷嘴插头
T2bt 2 针插头, 黑色, 第 4 缸喷嘴插头
T2bu 2 针插头, 黑色, 加热电阻插头
T2bv 2 针插头, 黑色, 活性炭容器装置电磁阀插头

LAUNCH

T2bw 2 针插头, 黑色, 后行李箱盖中央门锁马达插头
T2bz 2 针插头, 黑色, 空调器压缩机电磁离合器
T2cq 2 针插头 黑色, 新鲜空气鼓风机插头
T3f 3 针插头 黑色 新鲜空气/空气内循环风门伺服马达插头
T4j 4 针插头, 黑色, 左后低音喇叭插头
T4h 4 针插头, 黑色, 右前低音喇叭插头
T4k 4 针插头, 黑色, 右后低音喇叭插头
T4L 4 针插头 黑色, 带过热保险丝的新鲜空气鼓风机串联电阻插头
T6i 6 针插头, 黑色, 右后中央门锁闭锁单元插头
T6L 6 针插头, 黑色, 油门踏板位置传感器插头
T6ad 6 针插头, 黑色, 节气门控制单元插头
T6g 6 针插头, 黑色, 副驾驶员侧中央门锁闭锁单元插头
T4v 4 3 针插头, 黑色, 带功率输出级的点火线圈插头
T4w 4 4 针插头, 黑色, 带功率输出级的点火线圈插头
T5k 5 针插头, 黑色, 燃油泵插头
T6b 6 针插头, 黑色, 左尾灯插头
T6c 6 针插头, 黑色, 右尾灯插头
T6d 6 针插头, 黑色, 副驾驶员侧车门控制单元插头
T6f 6 针插头, 黑色, 驾驶员侧中央门锁闭锁单元插头
T5b 5 针插头, 黑色, 右后车窗升降器开关插头
T5c 5 针插头, 黑色, 后行李箱盖把手开锁按钮插头
T5a 5 针插头, 黑色, 左后车窗升降器开关插头
T5 5 针插头, 黑色, 副驾驶员侧车窗升降器开关插头
T4ao 4 针插头, 黑色, 制动踏板开关插头
T4aq 4 针插头, 黑色, 进气压力/温度传感器插头
T4ac 4 针插头, 棕色, 在变速箱前方插头固定架上
T4p 4 针插头, 黑色, 冷却液风扇控制单元插头
T4r 4 针插头, 黑色, 在变速箱前方插头固定架上
T4t 4 针插头, 黑色, 带功率输出级的点火线圈 1 插头
T4u 4 针插头, 黑色, 带功率输出级的点火线圈 2 插头
T4n 4 针插头, 黑色, 在发动机舱内左纵梁前部右侧
T5f 5 针插头 黑色, 新鲜空气鼓风机开关插头
T6h 6 针插头 黑色, 左后中央门锁闭锁单元插头
T8b 8 针插头, 黑色, Tiptronic 开关插头
T8b 10 针插头 黑色, 在蒸发箱左侧后部
T8d 8 针插头 黑色, 在副驾驶员侧车门饰板内
T8e 8 针插头 黑色, 在驾驶员侧车门饰板内
T8f 8 针插头 黑色, 收音机插头
T10s 10 针插头 黑色, 多功能开关插头
T10y 10 针插头 黑色, 选档杆位置显示屏插头
T10 10 针插头, 棕色, 在左 A 柱下方插座上 2 号位
T10a 10 针插头, 黑色, 在左 A 柱下方插座上 1 号位

LAUNCH

T10c 10 针插头, 黑色, 左前大灯插头
T10d 10 针插头, 黑色, 右前大灯插头
T10e 10 针插头, 红色, 在左 A 柱下方插座上 3 号位
T10f 10 针插头, 黑色, 驾驶员侧车门控制单元插头
T10h 10 针插头, 黑色, 后视镜调节转换开关插头
T8u 8 针插头, 黑色, 自动变速箱传感器插头在自动变速箱前部右侧
T8h 8 针插头, 黄色, 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环插头
T8 8 针插头, 黑色, 点火起动开关插头
T8a 8 针插头, 黑色, 车窗升降器开关插头
T14c 14 针插头, 黑色, 电磁阀插头, 在自动变速箱前部左侧
T14a 14 针插头, 黑色, 在左侧纵梁前端插头固定架上
T10b 10 针插头, 黑色, 在蒸发箱左侧后部
T16b 16 针插头, 黑色, 自诊断接口, 在仪表板左侧下方
T16c 16 针插头, 棕色, 车窗升降器联锁开关插头
T16j 16 针插头, 黑色, 空调器控制单元插头
V115 左后车门中央门锁马达, 在左后车门锁内
V97 右后车门中央门锁马达, 在右后车门锁内
V57 副驾驶侧车门中央门锁马达, 在副驾驶侧车门锁内
V56 驾驶员侧车门中央门锁马达, 在驾驶员侧车门锁内
V2 新鲜空气鼓风机, 在空调器右侧后方
V64 ABS 液压泵, 在 ABS 控制单元上
V5 车窗玻璃清洗泵, 在右前轮前方
V7 冷却液风扇, 在散热器左后方
V17 驾驶员侧后视镜调节马达, 在驾驶员侧外后视镜内
V25 副驾驶侧后视镜调节马达, 在副驾驶侧外后视镜内
V26 左后车窗升降器马达, 在左后车门上
V27 右后车窗升降器马达, 在右后车门上
V35 右侧冷却液风扇, 在水箱右后方
V53 后行李箱盖中央门锁马达, 在行李箱盖尾部中间
U1 点烟器, 在换档杆前方
V 车窗玻璃刮水器马达
T80 80 Motronic 针插头, 黑色, 发动机控制单元插头
U 插座 在换档杆前方 ,
T50 50 针插头, 黄色, 安全气囊控制单元插头
T52b 52 针插头, 黑色, 自动变速箱控制单元插头
T73a 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 A 号位
T73b 73 针插头, 白色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 B 号位
T32 32 针插头, 蓝色, 组合仪表中带显示单元的控制单元插头
T41 41 针插头, 白色, 组合开关插头
T26a 26 针插头, 黑色, ABS 控制单元插头
T17 17 针插头, 黑色, 车灯开关插头
X 牌照灯, 在行李箱盖中部

V154 新鲜空气/空气内循环风门伺服马达，在进风口右侧
V148 副驾驶员侧车窗升降器马达
V149 驾驶员侧后视镜调节马达，在驾驶员侧外后视镜内
V150 副驾驶员侧后视镜调节马达，在副驾驶员侧外后视镜内
V147 驾驶员侧车窗升降器马达，在驾驶员侧车门上
W 前部车内照明灯，在车顶内饰板前部中间
V155 油箱盖板联锁装置马达，在行李箱右侧
W13 副驾驶员侧阅读灯，在车顶内饰板前部中间
W18 左侧行李箱照明灯，在行李箱左侧内饰板上
W19 驾驶员侧阅读灯，在车顶内饰板前部中间
Z29 氧传感器 1 加热装置，在催化净化器后
1 接地点，蓄电池车身，在左纵梁上
13 接地点，在右纵梁前部
42 接地点，在转向柱上，点火开关旁边
43 接地点，在右 A 柱下方
44 接地点，在左 A 柱下方
50 接地点，在行李箱左侧车轮罩上方
507 正极螺栓连接点(30)，在蓄电池盖保险丝支架上
608 接地点，在排水槽中部
Z5 副驾驶员侧可加热车外后视镜，在副驾驶员侧外后视镜内
Z19 氧传感器加热装置(催化净化器前)
Z4 驾驶员侧可加热车外后视镜，在驾驶员侧外后视镜内
Y6 选档杆位置显示屏
Z1 可加热后窗玻璃
Y2 数字钟
Y4 里程表
16 接地点，在气缸盖左侧，便携式导航准备插头在仪表板中部杂物箱下方
652 接地点，在起动机固定螺栓上
671 接地点，在左纵梁前部
673 接地点，在左纵梁前部左侧
617 接地点，在右 A 柱下方后侧

LAUNCH