

# 2002 款雪铁龙毕加索电路图

## 摘要:

本文主要介绍 2002 款雪铁龙毕加索电路图发动机控制系统、发动机控制传感器、电源管理系统、车身电器系统、空调系统、仪表显示系统、驾驶舒适系统、灯光控制系统的控制原理线路图。

## 关键字:

保险丝、BSI1、诊断接口、多路传输网络、加速踏板、爆震传感器、发动机转速传感器、冷却液温度传感器、助力转向装置、上游氧传感器、下游氧传感器、电子节气门、点火线圈、净化罐电磁阀、离合器踏板、气压传感器、防抱死制动、水箱、风扇、电池、起动机、发电机、空调、多功能显示屏、机油压力开关、机油温度、车速传感器、燃油泵、燃油油位传感器、喇叭、雨刮、门锁、升降器、仪表、后视镜、车窗、天窗、行李箱、安全气囊、座椅、安全带、防盗、大灯、转向信号灯、车身稳定系统、灯光。

LAUNCH

# 目录

1. 概述	1
1.1 电器清单	1
1.2 接地点位置图	4
1.3 线束位置图	5
1.4 中间插接器位置图	6
1.5 绞接点清单	7
1.6 中间插接器清单	12
2. 电路图	15
2.1 发动机舱熔断器盒 (BM34) 线路图	15
2.2 34 路熔断器盒 (BM34) 继电器	18
2.3 座舱保险线盒及插头位置	19
2.4 智能控制盒 (BSI1) 线路图	20
2.5 座舱 28 路熔断器盒 (BH28) 线路图	22
2.6 座舱 12 路熔断器盒 (BH12) 线路图	25
2.7 组合仪表 (0004) 显示图	26
2.8 诊断插头供电 (C001) 线路图	28
2.9 起动机和发电机线路图	30
2.10 燃油喷射和点火线路图	33
2.11 冷却系统线路图	36
2.12 前后雾灯线路图	39
2.13 制动灯线路图	42
2.14 倒车线路图	45
2.15 转向灯线路图	48
2.16 喇叭线路图	51
2.17 位置灯线路图	54
2.18 近光灯和远光灯线路图	58
2.19 内部照明线路图	61
2.20 机油液面和发动机冷却液液面线路图	64
2.21 机油液面和发动机机油压力线路图	67
2.22 燃油表线路图	70
2.23 制动液液面和手制动报警灯线路图	73
2.24 车门开启信息线路图	76
2.25 照明忘关蜂鸣器线路图	79
2.26 钥匙忘记蜂鸣器线路图	82
2.27 超速蜂鸣器线路图	85
2.28 前雨刮和前窗升降器线路图	88
2.29 后雨刮和后窗升降器线路图	91
2.30 前窗升降器线路图	94
2.31 后窗升降器线路图	97
2.32 中控门锁线路图	100
2.33 电动后视镜线路图	103
2.34 安全气囊和预张紧安全带线路图	106
2.35 前照灯调整器线路图	109
2.36 车轮防抱死系统线路图	112
2.37 数字钟和外部温度线路图	115
2.38 仪表显示线路图	118
2.39 取暖通风线路图	121
2.40 空调线路图	124
2.41 空调 (带自动控制) 线路图	127
2.42 副空调线路图	130
2.43 电热后风窗线路图	133
2.44 电热后风窗 (带自动控制) 线路图	136
2.45 点烟器、点烟器照明、附件插头线路图	139
2.46 密码应答器线路图	143
2.47 收音机线路图	146
2.48 收音机 (后装备) 线路图	149