

1.6 中间插接器清单

中间插接器IC02A: 线束10 PR - 20 MOT (23V MR)					
插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	140	诊断K 线	13	8063	制冷(计算机信息)
2	141	诊断L 线	14	1512	冷却风扇
3	820A-821	智能控制盒信息	15	1368	燃油信息
4	1540	冷却风扇	16	CM24	流量计计算机供电
5	822	智能控制盒信息	17	4260	发动机转速信息
6	401A-401	发动机水温信息	18	480	发动机诊断指示灯
7	405	发动机水温信息	19		
8			20	CM33D	柴油加热器供电
9	8043	制冷(计算机信息)	21		
10	8044	制冷(计算机信息)	22		
11			23		
12			-		

中间插接器IC02B: 线束10 PR - 20 MOT (23V NR)					
插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	1513	延时冷却信息	13		
2	BM27	电源/双继电器	14	8068-8077	引导压缩机
3	BM26	电源/双继电器	15	4310	最低燃油液面信息
4	CM32	电源/车速传感器-倒车灯开关	16		
5	1200	电源/燃油泵 - 所有或无电磁阀(EGR) - EGR电磁阀+节气门	17		
6	2204-220	倒车灯开关	18	718	助力转向压力传感器
7	1072	发动机运转信息	19	1202	惯性开关信息
8	410	机油压力信息	20	1203	惯性开关信息
9	100	起动机正极	21		
10	123	电源/前氧传感器 - 后氧传感器-碳罐控制阀	22	162	车速传感器
11			23		
12			-		

中间插接器IC07: 线束10 PR - 17 BR/AV (3V BE)		
插脚	导线号	说明
1	BM30	电源/左防雾大灯
2	BM31	电源/右防雾大灯
3	ME10A	前雾灯接地

中间插接器IC08: 线束10 PR - 16 GMV (10V NR)		
插脚	导线号	说明
1	1550	信息/低速(空调)
2	1540	信息/高速(空调)
3	1512	诊断/(冷却风扇)
4		
5		
6	CM20	+CC(空调)
7	1513	冷却风扇低速供电继电器
8	8063	压力开关信息(空调)
9	KH38	+KK 压力开关(空调)
10	8076	压力开关信息(空调)

中间插接器IC11A: 线束10 PR - 46 HAB (16V BA)					
插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	121	燃油泵电源	9		
2			10	V34B	左后位置灯
3			11	V35A	右后位置灯
4			12	852A	DATA B 信息(空调)
5			13		
6	2002	信息/后雾灯	14	6506B	诊断/安全气囊
7	851A	DATA 信息(空调)	15	1383/7046	信息/关机
8	CH03	信息/离合器开关	16	KH36	副空调电源

中间插接器IC26: 线束10 PR - 59 CLM (16V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	M8060	接地(无调节)	9	M806	接地/鼓风机
2	816	电热后风档信息	10		
3	817	电热后风档信息	11	852A	DATA B(有调节)
4	V34L	+VV (无调节)	12	8054	+VAN(有调节)
5			13	851A	DATA(有调节)
6	8051	信息/蒸发器热敏电阻(分离式)	14	M806A	接地/座舱温度传感器
7	8052	信息/蒸发器热敏电阻(分离式)	15	8053	开关/制冷(无调节)
8			16	KH40	电源 +KK (制冷)

中间插接器IC70: 线束46 HAB - 60 P/C (23V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6291	门锁信息	13		
2			14		
3	6201	门锁电机	15	6403	电动后视镜
4	6211	门锁电机	16	6404	电动后视镜
5	692	门锁信息	17	6405	电动后视镜
6	8410	扬声器	18	604	电动车窗电机
7	8420	扬声器	19	605	电动车窗电机
8	M6410	接地	20		
9			21		
10			22		
11	BH16	电源/电机+驾驶员侧电动车窗连续控制盒	23		
12			-		

中间插接器IC71: 线束46 HAB - 65 P/P (23V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6293	门锁信息	13		
2			14		
3	6202	门锁电机	15	6416	电动后视镜
4	6212	门锁电机	16	6417	电动后视镜
5	693	门锁信息	17	6418	电动后视镜
6	8430	扬声器	18	6071	电动车窗电机
7	8440	扬声器	19	6061	电动车窗电机
8	MPP	接地	20	721	车外温度传感器
9			21	722	车外温度传感器
10			22		
11			23		
12			-		

中间插接器IC72: 线束46 HAB - 62 PR/G (14V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6203	门锁电机	8	613	电动门窗电机
2	6213	门锁电机	9	612	电动门窗电机
3	694	门锁信息	10		
4	845	扬声器	11	6243	门锁信息
5	846	扬声器	12		
6	M6212	接地	13		
7	6111	电动门窗电机	14		

中间插接器IC73: 线束46 HAB - 67 PR/D (14V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6204-6203	门锁电机	8	617-613	电动门窗电机
2	6214-6213	门锁电机	9	616-612	电动门窗电机
3	695-694	门锁信息	10		
4	847-845	扬声器	11	6244-6243	门锁信息
5	848-846	扬声器	12		
6	M6212-M6255	接地	13		
7	6118-6111	电动门窗电机	14		

中间插接器IC91A: 线束46 HAB - 50 P/B (2V RG)

插脚	导线号	说明
1	6503	乘员安全气囊模块
2	6502	乘员安全气囊模块

中间插接器IC91B: 线束46 HAB - 50 P/B (16V VE)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	600	电源/前电动车窗	9	6071	开关/玻璃升降电机(右前)
2	AH22A	电源/杂物箱照明开关	10	6500D	开关/车门锁止开关
3	232	信息/危险警报灯开关	11	ME30	接地
4	BH06B	电源/危险警报灯开关	12	604	开关/电机+驾驶员电动车窗连续控制盒
5	230	信息/危险警报灯开关	13	605	开关/电机+驾驶员电动车窗连续控制盒
6	826	信息/危险警报灯开关	14	6117	后电动车窗控制开关
7	V34K	电源/+VV 电动车窗电源切断开关(前)	15		
8	ME34	接地	16	6061	开关/玻璃升降电机(右前)

中间插接器IC91C: 线束46 HAB - 50 P/B (16V BA)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1			9		
2			10	8411/8410	左前高音扬声器
3			11	8420/8421	左前高音扬声器
4	6500B	开关/乘员气囊中性开关	12	8430/8431	右前高音扬声器
5	6500C	开关/乘员气囊中性开关	13	8440/8441	右前高音扬声器
6			14		
7			15		
8			16		

中间插接器ICJ6: 线束46 HAB - 51 J (10V NR)

插脚	导线号	说明
1	121	燃油泵
2	M121	接地/燃油泵
3		
4		
5		
6	432	燃油表信息
7	M121A	接地/燃油表
8		
9		
10		

中间插接器ICK1: 线束46 HAB - 98 CLA (2V NR)

插脚	导线号	说明
1	KH36	副空调电源
2	MICJ4	副空调接地