

# 1. 概述

## 1.1 电器清单

- BB00 蓄电池
- BH12 12路熔断器盒(座舱)
- BH28 28路熔断器盒(座舱)
- BM34 34路熔断器发动机控制盒
- BSI1 智能控制盒
- C001 诊断插头
- CA00 防盗点火开关
- CP00 后12V插头
- CT00 方向盘旋转开关
- 1010 起动机
- 1020 发电机
- 1120 爆震传感器
- 1115 缸号传感器
- 1135 点火线圈
- 1203 惯性开关
- 1211 燃油泵及油量传感器
- 1215 碳罐控制阀
- 1220 发动机水温传感器
- 1225 怠速调整步进电机(MMBA)
- 1240 进气温度传感器
- 1270 化油器或节气门盒加热电阻
- 1304 发动机控制多功能双继电器
- 1312 进气压力传感器
- 1313 发动机转速传感器
- 1316 节气门位置传感器
- 1320 发动机电控单元
- 1331 1缸喷油器
- 1332 2缸喷油器
- 1333 3缸喷油器
- 1334 4缸喷油器
- 1350 前氧传感器
- 1351 后氧传感器
- 1506 双速风扇电阻
- 1508 风扇低速运转电源继电器
- 1509 风扇高速运转电源继电器
- 1510 冷却风扇
- 1514 冷却风扇中速电源继电器
- 1519 双速冷却风扇电阻
- 1620 车速传感器
- 0002 灯光信号开关
- 2110 辅助制动灯
- 2200 倒车灯开关
- 2300 危险信号灯开关
- 2340 左侧转向灯
- 2345 右侧转向灯
- 2520 喇叭
- 2610 左大灯
- 2615 右大灯
- 2630 左后组合灯
- 2633 右牌照灯
- 2635 右后组合灯
- 2636 左牌照灯
- 2670 左防雾大灯
- 2675 右防雾大灯
- 3010 前顶灯
- 3020 后顶灯
- 3050 照明变阻器
- 3054 烟灰缸照明灯
- 3105 行李箱(或后背门)照明灯
- 3110 杂物箱照明开关
- 3115 杂物箱照明灯
- 0004 组合仪表
- 4005 发动机水温传感器
- 4025 水温表传感器
- 4110 发动机油压力开关
- 4400 驻车制动开关
- 4410 制动液液面开关
- 0005 雨刮开关
- 5015 前雨刮电机
- 5115 前/后玻璃清洗泵
- 5215 后雨刮电机

- 6001 左前玻璃升降器开关
- 6002 右前玻璃升降器开关
- 6032 驾驶员侧前玻璃升降控制盒+电机
- 6045 右前玻璃升降电机
- 6100 左后玻璃升降后开关
- 6105 右后玻璃升降后开关
- 6110 左后玻璃升降前开关
- 6115 右后玻璃升降前开关
- 6120 后玻璃升降禁动开关
- 6121 后部功能禁动继电器
- 6130 左后玻璃升降电机
- 6135 右后玻璃升降电机
- 6202 前门驾驶员侧电动门锁
- 6207 前门乘员侧电动门锁
- 6212 左后门电动门锁
- 6217 右后门电动门锁
- 6220 车门中央锁开关
- 6237 行李箱锁定开关
- 6260 行李箱门锁电机
- 6406 后视镜开关
- 6410 驾驶员侧后视镜(电动/可加热)
- 6415 乘员侧后视镜(电动/可加热)
- 6562 右前侧安全气囊模块
- 6563 左前侧安全气囊模块
- 6564 乘员侧安全气囊模块
- 6565 驾驶员侧安全气囊模块
- 6569 乘员气囊中性开关
- 6570 气囊及预张紧器控制盒
- 6573 左侧部安全气囊传感器
- 6574 右侧部安全气囊传感器
- 6575 驾驶员侧爆燃安全带
- 6576 乘员侧爆燃安全带
- 6600 大灯调节开关
- 6610 左大灯调节电机
- 6615 右大灯调节电机
- 6800 天窗开关
- 6801 天窗滑移行程末端开关
- 6810 天窗电机
- 7000 左前车轮防抱死传感器
- 7001 助力转向油压力开关
- 7005 右前车轮防抱死传感器
- 7010 左后车轮防抱死传感器
- 7015 右后车轮防抱死传感器
- 7025 ABS液压单元总成
- 7112 助力转向压力传感器
- 8006 蒸发器热电阻
- 8007 压力开关
- 8013 副空调电磁阀
- 8020 空调压缩机
- 8025 空调面板
- 8026 加热器面板(若为分离式)
- 8030 座舱气温传感器
- 8031 水温传感器
- 8035 座舱温度电子开关(若为分离式)
- 8045 风机控制模块(若为分离式)
- 8046 风机转速电阻(若为分离式)
- 8049 副空调加热单元鼓风机
- 8050 风机电机(若为分离式)
- 8059 副空调鼓风机电机
- 8065 混风风门电机
- 8070 进气风门电机
- 8071 配风风门电机
- 8100 前点烟器
- 8120 后加热玻璃
- 8220 应答器模拟模块
- 8406 电动天线放大器
- 8410 收放机
- 8413 收放机控制
- 8415 CD机
- 8420 (驾驶员侧)前车门扬声器
- 8425 乘员侧车门扬声器
- 8430 左后扬声器
- 8435 右后扬声器

- 8440 左前高音扬声器
- 8445 右前高音扬声器

LAUNCH