

1.5 绞接点清单

线束 10 PR					
绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E162A	162	车速传感器	1620	E162A	
-	162A	E162A		智能控制盒	BSI1
-	6739	E162A		发动机电控单元	1320
-					
E431	4311A	智能控制盒	BSI1	E431	
-	4311	E431		发动机电控单元	1320
-					
E820	821A	发动机电控单元	1320	E820	
-	820	E820		智能控制盒	BSI1
-	821	E820		智能控制盒	BSI1
-					
EB10	BM10	34路熔断器发动机控制盒	BM34	EB10	
-	BM10A	EB10		灯光信号开关	0002
-	BM10B	EB10		灯光信号开关	0002
-	BM10C	EB10		灯光信号开关	0002
-	BM10D	EB10		灯光信号开关	0002
-					
EM10	ME10	接地	MC10	EM10	
-	M2340	EM10		左侧转向灯	2340
-	M2522	EM10		喇叭	2520
-	M2610	EM10		左大灯	2610
-	M261A	EM10		左大灯	2610
-	M261B	EM10		左大灯	2610
-	M4410	EM10		制动液液面开关	4410
-	M5015	EM10		前雨刮电机	5015
-	ME10A	EM10		EM10A (17 BR/AV)	
-	MPB1	EM10		34 路熔断器发动机控制盒	BM34
-					
EM25	ME25	接地	MC25	EM25	
-	M2345	EM25		右大灯	2345
-	M2615	EM25		右大灯	2615
-	M261C	EM25		右大灯	2615
-	M261D	EM25		右大灯	2615
-					
EM31	ME31	接地	MC31	EM31	
-	M0002	EM31		灯光信号开关	0002
-	M0005	EM31		雨刮开关	0005
-	M001B	EM31		诊断插头	C001
-	M8060	EM31		空调面板	8025
-	M806A	EM31		空调面板/座舱气温传感器	8025/8030
-	M8220	EM31		模拟模块应答器	8220
-					
EM36	ME36	接地	MC36	EM36	
-	M001A	EM36		诊断插头	C001
-	M6600	EM36		大灯调节开关	6600
-	M806	EM36		风机控制模块(若为分离式)	8045
-	MBSIE	EM36		智能控制盒	BSI1
-	MBSIF	EM36		智能控制盒	BSI1
-					
EPC1	PC1D	34 路熔断器发动机控制盒	BM34	EPC1	
-	PC1A	EPC1		12 路熔断器盒(座舱)	BH12
-	PC1B	EPC1		12 路熔断器盒(座舱)	BH12
-	PC1C	EPC1		12 路熔断器盒(座舱)	BH12
EV34	V34	12 路熔断器盒(座舱)	BH12	EV34	
-	V34A	EV34		左大灯	2610
-	V34B	EV34		车身上的左尾灯	2630
-	V34C	EV34		智能控制盒	BSI1
-	V34L	EV34		空调面板	8025
-					
EVV1	VV1	灯光信号开关	0002	EVV1	
-	VV2	EVV1		12 路熔断器盒(座舱)	BH12
-	VV3	EVV1		12 路熔断器盒(座舱)	BH12

线束 16 GMV					
绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E151	1512	诊断插头	C001	E151	
-	1514	E151		风扇起动温度开关	1505
-	1514A	E151		冷却风扇	1510

线束 17 BR/AV					
绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
EM10A	ME10A	EM10 (10 PR)		EM10A	
-	M2670	EM10A		左防雾大灯	2670
-	M2675	EM10A		右防雾大灯	2675

线束 20 MOT EW10J4 (RFN)					
绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E121	1213	3 缸喷油器	1333	E121	
-	1210	E121		发动机双继电器	1304
-	1211	E121		1 缸喷油器	1331
-	1212	E121		2 缸喷油器	1332
-	1214	E121		4 缸喷油器	1334
-					
E123	123		IC02B	E123	
-	1223	E123		碳罐控制阀	1215
-	123A	E123		(前)氧传感器	1350
-					
E131	1314	发动机电控单元	1320	E131	
-	1133	E131		参照缸传感器	1115
-	1351	E131		节气门位置传感器	1316
-					
EB26	BM26	34 路熔断器发动机控制盒	BM34	EB26	
-	BM26A	EB26		发动机控制多功能双继电器	1304
-	BM26B	EB26		发动机控制多功能双继电器	1304
-					
EB27	BM27	34 路熔断器发动机控制盒	BM34	EB27	
-	BM27A	EB27		发动机控制多功能双继电器	1304
-	BM27B	EB27		发动机控制多功能双继电器	1304
-					
EC32	CM32	34 路熔断器发动机控制盒	BM34	EC32	
-	CM32A	EC32		车速传感器	1620
-	CM32B	EC32		倒车灯开关	2200
-					
EM01	ME01	接地	MM01	EM01	
-	M1227	EM01		节气门加热电阻	1270
-	M132C	EM01		发动机电控单元	1320
-	M132D	EM01		发动机电控单元	1320
-	M1620	EM01		车速传感器	1620
-	M7112	EM01		助力转向压力传感器	7112
-	M8020	EM01		空调压缩机	8020
-					
EM08	M1312	进气压力传感器	1312	EM08	
-	M1240	EM08		进气温度传感器	1240
-	M132E	EM08		发动机电控单元	1320
-					
EM09	D132	排水管	DRA0	EM09	
-	D130	EM09		排水管	DRA0
-	M1115	EM09		参照缸传感器	1115
-	M1316	EM09		节气门位置传感器	1316
-	M132F	EM09		发动机电控单元	1320

线束 46 HAB					
绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E216	216	制动灯开关	2100	E216	
-	212	E216		车身上的左尾灯	2630
-	213	E216		车身上的右尾灯	2635
-	214	E216		辅助制动灯	2110
-	1383	E216		ABS 液力回路总成	7025
-					
E220	220	智能控制盒	BSI1	E220	
-	220A	E220		车身上的左尾灯	2630
-	221	E220		车身上的右尾灯	2635
-					
E478	478	组合仪表	0004	E478	
-	478A	E478		气囊控制盒及预张紧器	6570
-	478B	E478		气囊控制盒及预张紧器	6570
-					
E610	610	后窗升降继电器	6121	E610	
-	6111	E610		左后电动车窗的后开关	6100
-	6113	E610		左后电动车窗的前开关	6110
-	6114	E610		右后电动车窗的前开关	6115
-	6118	E610		右后电动车窗的后开关	6105
-					
E620	620	智能控制盒	BSI1	E620	
-	6201	E620		前门驾驶员侧安全锁总成	6202
-	6202	E620		前门乘员侧安全锁总成	6207
-	6203	E620		右后门安全锁总成	6212
-	6204	E620		左后门安全锁总成	6217
-					
E621	621	智能控制盒	BSI1	E621	
-	6211	E621		前门驾驶员侧安全锁总成	6202
-	6212	E621		前门乘员侧安全锁总成	6207
-	6213	E621		左后门安全锁总成	6212
-	6214	E621		右后门安全锁总成	6217
-					
E850	850	智能控制盒	BSI1	E850	
-	8501	E850		收放机	8410
-	850A	E850		组合仪表	0004
-					
E851	851B	智能控制盒	BSI1	E851	
-	851	E851		组合仪表	0004
-	8510	E851		收放机	8410
-	851A	E851		空调面板	8025
-					
E852	852B	智能控制盒	BSI1	E852	
-	852	E852		组合仪表	0004
-	8520	E852		收放机	8410
-	852A	E852		空调面板	8025
-					
EA22	AH22	28 路熔断器盒(座舱)	BH28	EA22	
-	AH22A	EA22		杂物箱照明开关	3110
-	AH22B	EA22		前顶灯	3010
-	AH22D	EA22		后顶灯	3020
-					
EB08	BH08	28 路熔断器盒(座舱)	BH28	EB08	
-	BH08A	EB08		空调水温控制盒	8010
-	BH08B	EB08		组合仪表	0004
-	BH08D	EB08		前顶灯	3010
-	BH08G	EB08		后顶灯	3020
-					
EB14	BH14	28 路熔断器盒(座舱)	BH28	EB14	
-	BH14A	EB14		后12V 插头	CP00
-	BH14B	EB14		挂车照明用持续正电源插头	C310
-					
EM32A	ME32A	接地	MC32A	EM32A	
-	M004A	EM32A		组合仪表	0004
-	M004B	EM32A		组合仪表	0004
-	M305A	EM32A		照明变阻器	3050
-	M305B	EM32A		照明变阻器	3050
-	M4400	EM32A		驻车制动开关	4400
-	MBSIA	EM32A		智能控制盒	BSI1
-	MBSIB	EM32A		智能控制盒	BSI1

-	ME30	EM32A		EM30(50 P/B)	
-					
EM32B	EM32B	接地	MC32B	EM32B	
-	M612	EM32B		左后电动车窗前开关	6110
-	M613	EM32B		左后电动车窗前开关	6110
-	M616	EM32B		右后电动车窗前开关	6115
-	M617	EM32B		右后电动车窗前开关	6115
-					
EM33	ME33	接地	MC33	EM33	
-	M3010	EM33		前顶灯	3010
-	M6121	EM33		后中控继电器	6121
-	M6212	EM33		左后门安全锁总成	6212
-	M6406	EM33		后视镜开关	6406
-	M6410	EM33		EM47A (60P/C)	
-	M6565	EM33		方向盘转动开关	CT00
-	ME34	EM33		EM34 (50 P/B)	
-					
EM35	ME35	接地	MC35	EM35	
-	M3054	EM35		烟灰缸照明灯	3054
-	M8100	EM35		前点烟器	8100
-	M8410	EM35		收放机	8410
-					
EM40	ME40	接地	MC40	EM40	
-	M6255	EM40		右后门安全锁总成	6217
-	M6415	EM40		EM47 (65 P/P)	
-					
EM60	ME60	接地	MC60	EM60	
-	M2630	EM60		车身上的左尾灯	2630
-	M3020	EM60		后顶灯	3020
-	MCP00	EM60		后12V 插头	CP00
-					
EM78	ME78	接地	MC78	EM78	
-	M2110	EM78		辅助制动灯	2110
-	M2636	EM78		左牌照灯	2636
-	M5215	EM78		后雨刮电机	5215
-	M6237	EM78		行李箱锁定开关	6237
-	M6260	EM78		行李箱门锁定电机	6260
-					
ERC1	202	28 路熔断器盒(座舱)	BH28	ERC1	
-	2023	ERC1		组合仪表	0004
-	202A	ERC1		车身上的左尾灯	2630
-	203	ERC1		车身上的右尾灯	2635
-					
EV34A	V34D	智能控制盒	BSI1	EV34A	
-	V34E	EV34A		烟灰缸照明灯	3054
-	V34F	EV34A		前点烟器	8100
-	V34G	EV34A		后视镜开关	6406
-	V34I	EV34A		照明变阻器	3050
-	V34J	EV34A		左牌照灯	2636
-	V34K	EV34A		EV34B (50P/B)	
-	V34L	EV34A		方向盘转动开关	CT00
-	V34N	EV34A		左后电动车窗前开关	6110
-	V34P	EV34A		右后电动车窗前开关	6115

线束 50 P/B					
绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E600	600	智能控制盒	BSI1	E600	
-	6001	E600		左前电动车窗开关	6001
-	6003	E600		右前电动车窗开关	6002
-	6106	E600		后电动车窗电源切断开关	6120
-					
EM30	ME30	EM32 (46 HAB)		EM30	
-	M2300	EM30		危险警报灯开关	2300
-	M3115	EM30		杂物箱照明灯	3115
-	M6220	EM30		车门中央锁开关	6220
-					
EM34	ME34	EM33 (46 HAB)		EM34	
-	M6001	EM34		左前电动车窗开关	6001
-	M6002	EM34		右前电动车窗开关	6002
-	M6020	EM34		后电动车窗电源切断开关	6120
-					
EV34B	V34K	EV34A (46 HAB)		EV34B	
-	V34N	EV34B		车门中央锁开关	6220
-	V34P	EV34B		右前电动车窗开关	6002
-	V34Q	EV34B		左前电动车窗开关	6001
-	V34R	EV34B		后电动车窗电源切断开关	6120

线束 59 CLM					
绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E804	31	12 路熔断器盒(座舱)	BH12	E804	
-	33	E804		座舱温度传感器	8030
-	34	E804		鼓风机 - (若为分离式)	8050
-					
E805	23	EM31 (10 PR)		E805	
-	21	E805		座舱温度传感器	8030
-	22	E805		鼓风机 - (若为分离式)	8050

线束 60 P/C					
绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
EM47A	M6410	EM33 (46 HAB)		EM47A	
-	M6032	EM47A		驾驶员侧前玻璃升降控制盒+电机	6032
-	M6202	EM47A		前门驾驶员侧安全锁总成	6202

线束 98 CLA					
绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E802	8	12 路熔断器盒(座舱)	BH12	E802	
-	6	E802		E801 (99 CAC)	
-	7	E802		副空调面板	8026
-					
E803	10	副空调面板	8026	E803	
-	9	E803		燃油泵	1211
-	11	E803		副空调面板	8026

线束 99 CAC					
绞接点	导线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
E800	8	副空调鼓风机电机	8059	E800	
-	6	E800		副空调面板	8026
-	7	E800		副空调鼓风机电阻	8049
-					
E801	12	副空调电磁阀	8013	E801	
-	9	E801		E802 (98 CLA)	
-	10	E801		副空调鼓风机电机	8059
-	11	E801		座舱温度传感器(若为分离式)	8035