



BCM 车身控制单元

- J503 — 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元，在仪表板中部出风口下方
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- J743 — 双离合器变速箱机电装置，在变速箱前部
- R — 收音机，在仪表板中部出风口下方
- SB13 — 保险丝 13, 25 安培，收音机、收音机和导航系统的带显示单元的控制单元保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB14 — 保险丝 14, 30 安培，刮水器马达转换继电器保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB15 — 保险丝 15, 15 安培，喇叭保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB16 — 保险丝 16, 30 安培，双离合器变速箱机电装置保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- T8e — 8 针插头，黑色，收音机插头
- T16q — 16 针插头 (1-8 针棕色, 9-16 针黑色)，收音机插头
- T20 — 20 针插头，黑色，双离合器变速箱机电装置插头
- T25 — 25 针插头，黑色，双离合器变速箱机电装置插头
- T52c — 52 针插头，棕色，在 BCM 车身控制单元上 C 号位
- (B328) — 正极连接线 (30a)，在主导线束中
- (B330) — 正极连接线 (30a)，在主导线束中
- * — 用于装备 RNS 510 导航系统的车型
- ** — 用于装备 RCD 510 MP3 收放机的车型
- *** — 用于装备双离合器变速箱 O2E 的车型
- **** — 用于装备双离合器变速箱 OAM 的车型
- *5 — 用于装备 RCN 110 CD 收音机的车型
- *6 — 用于装备 RCN 210 MP3 收音机的车型




BCM 车身控制单元


- J412 — 移动电话电子操作装置控制单元，在前座乘客座椅下方
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- J533 — 数据总线诊断接口，在仪表板左侧下方制动踏板支架右侧
- J540 — 电动驻车和手制动器控制单元，在换档杆后部中央通道上
- R12 — 功率放大器，在驾驶员座椅下方
- SB17 — 保险丝 17, 7.5 安培，移动电话电子操作装置控制单元、数据总线诊断接口、双音喇叭继电器保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB18 — 保险丝 18, 5 安培，BCM 车身控制单元保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB20 — 保险丝 20, 30 安培，功率放大器保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB23 — 保险丝 23, 40 安培，电动驻车和手制动器控制单元保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB24 — 保险丝 24, 40 安培，电动驻车和手制动器控制单元保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB25 — 保险丝 25, 40 安培，总线端 15 供电继电器保险丝，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- T20c — 20 针插头，红色，数据总线诊断接口插头
- T30 — 30 针插头，黑色，电动驻车和手制动器控制单元插头
- T38 — 38 针插头，黑色，功率放大器插头
- T52a — 52 针插头，黑色，在 BCM 车身控制单元上 A 号位
- T54a — 54 针插头，黑色，移动电话电子操作装置控制单元插头
- (B331) — 正极连接线 (30a)，在主导线束中
 - * — 用于装备车载电话的车型
 - ** — 用于装备带低音炮音响的车型



冷却液继续循环继电器




- J104 — ABS 控制单元, 在发动机舱内右纵梁后部
 J151 — 冷却液继续循环继电器, 在发动机舱内左侧电控箱保险丝继电器上 R4 号位
 J293 — 冷却液风扇控制单元, 在发动机舱左侧冷却液风扇内
 J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
 J623 — 发动机控制单元, 在发动机舱内蓄电池左侧
 SB12 — 保险丝 12, 15 安培, 冷却液继续循环泵保险丝,
 在发动机舱内左侧电控箱正面保险丝架上
 SB26 — 保险丝 26, 50 安培, 总线端 75 供电继电器保险丝,
 在发动机舱内左侧电控箱正面保险丝架上
 SB27 — 保险丝 27, 50 安培, 冷却液风扇控制单元保险丝,
 在发动机舱内左侧电控箱正面保险丝架上
 SB28 — 保险丝 28, 40 安培, BCM 车身控制单元保险丝,
 在发动机舱内左侧电控箱正面保险丝架上
 SB29 — 保险丝 29, 30 安培, BCM 车身控制单元保险丝,
 在发动机舱内左侧电控箱正面保险丝架上
 SB30 — 保险丝 30, 50 安培, ABS 控制单元保险丝,
 在发动机舱内左侧电控箱正面保险丝架上
 SB31 — 保险丝 31, 30 安培, ABS 控制单元保险丝,
 在发动机舱内左侧电控箱正面保险丝架上
 T2cx — 2 针插头, 黑色, 冷却液继续循环泵插头
 T2en — 2 针插头, 黑色, 在变速箱前部支架上
 T4p — 4 针插头, 黑色, 在散热风扇护罩左侧下部
 T47 — 47 针插头, 黑色, ABS 控制单元插头
 T94a — 94 针插头, 黑色, 发动机控制单元插头
 V51 — 冷却液继续循环泵, 在发动机前部, 空调压缩机左侧
 * — 用于装备 1.8T 发动机标识字母 CEA / 2.0T 发动机标识字母 CGM 的车型



BCM 车身控制单元、刮水器马达转换继电器、 冷却液辅助泵继电器

- J368 — 刮水器马达转换继电器 1，在发动机舱内左侧电控箱
保险丝继电器板上 R2 号位 (650 继电器)
- J369 — 刮水器马达转换继电器 2，在发动机舱内左侧电控箱
保险丝继电器板上 R1 号位 (650 继电器)
- J400 — 刮水器马达控制单元，在排水槽内左侧
- J496 — 冷却液辅助泵继电器，在发动机舱内左侧电控箱保险丝
继电器上 R4 号位 (645 继电器)
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- J623 — 发动机控制单元，在发动机舱内蓄电池左侧
- SB12 — 保险丝 12, 15 安培，冷却液循环泵保险丝，在发动机
舱内左侧电控箱正面保险丝架上
- T2dw — 2 针插头，黑色，冷却液循环泵插头
- T4a — 4 针插头，黑色，刮水器马达控制单元插头
- T14a — 14 针插头，黑色，在发动机舱内，左纵梁前方
- T52b — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- T94a — 94 针插头，黑色，发动机控制单元插头
- V50 — 冷却液循环泵，在发动机后部，进气歧管下方
- (370) — 接地连接线，在主导线束中
- (640) — 接地点，在发动机舱内，在左纵梁前部左侧
- (6329) — 正极连接线 (30a)，在主导线束中
- * — 用于装备 1.4T 发动机标识字母 CFB 的车型



BCM 车身控制单元、总线端 15 供电继电器、 总线端 75 供电继电器、总线端 50 供电继电器

- B — 起动马达, 在发动机舱左侧变速箱上
 J329 — 总线端 15 供电继电器, 在仪表板左侧上部继电器支架上 1 号位 (645 继电器)
 J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
 J680 — 总线端 75 供电继电器, 在仪表板左侧上部继电器支架上 2 号位 (644 继电器)
 * J682 — 总线端 50 供电继电器, 在仪表板左侧下部继电器板上 5 号位 (645 继电器)
 ** J682 — 总线端 50 供电继电器, 在仪表板左侧上部继电器支架上 4 号位 (507 继电器)
 J764 — 电子转向助力控制单元, 在转向柱上部
 T1b — 1 针插头, 黑色, 起动马达插头
 T16s — 16 针插头, 黑色, 电子转向助力控制单元插头
 T52b — 52 针插头, 白色, 在 BCM 车身控制单元上 B 号位
 44 — 接地点, 在左侧 A 柱下部
 366 — 接地连接线, 在主导线束中
 367 — 接地连接线, 在主导线束中
 605 — 接地点, 在转向柱中部
 B626 — 正极连接线 (15), 在主导线束中
 B729 — 连接线 (50), 在主导线束中
 * — 用于不装备无钥匙进入集控门锁的车型
 ** — 用于装备无钥匙进入集控门锁的车型