

1. 舒适系统电路图


舒适系统电路图

- 中央门锁
- 电动车窗升降机
- 电动车外后视镜
- 记忆功能车外后视镜

说明

信息


- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多针脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置!



发动机舱内左侧电控箱

A 507 — 正极螺栓连接点 (30)


E 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线供电
保险丝 - SA4, 80 安培



仪表板左侧保险丝支架


23 SC23 - 保险丝 23, 20 安培

28 SC28 - 保险丝 28, 30 安培




BCM 车身控制单元、右后中央门锁闭锁单元、
右后车门接触开关、右后车门中央门锁马达

- A — 蓄电池
- F11 — 右后车门接触开关, 在右后车门内
- F223 — 右后中央门锁闭锁单元, 在右后车门内
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- SA4 — 保险丝 4, 80 安培, 仪表板左侧下方保险丝盒内 30 号总线供电保险丝, 在发动机舱内左侧电控箱前面保险丝架上 E 号位
- SC23 — 保险丝 23, 20 安培, 后车门控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC28 — 保险丝 28, 30 安培, 前车门控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T8L — 8 针插头, 黑色, 右后中央门锁闭锁单元插头
- T28d — 28 针插头, 黑色, 在右 B 柱中部
- T52a — 52 针插头, 黑色, 在 BCM 车身控制单元上 A 号位
- T52b — 52 针插头, 白色, 在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- V164 — 右后车门中央门锁马达, 在右后车门内
- V215 — 左后车门中央门锁马达 (Lock), 在右后车门内
- (507) — 正极螺栓连接点 (30), 在发动机舱内左侧电控箱前面主保险丝支架上
- (B315) — 正极连接线 (30a), 在主导线束中
- (B322) — 正极连接线 (30a), 在主导线束中
- (B323) — 正极连接线 (30a), 在主导线束中




驾驶员侧车门控制单元、后部车窗升降器联锁开关、车窗升降器开关、按钮照明、后部车窗升降器联锁指示灯、驾驶员侧车窗升降器马达

- E39 — 后部车窗升降器联锁开关, 在驾驶员侧车门上
- E40 — 左前车窗升降器开关, 在驾驶员侧车门上
- E53 — 左后车窗升降器开关, 在驾驶员侧车门上
- E55 — 右后车窗升降器开关, 在驾驶员侧车门上
- E81 — 右前车窗升降器开关, 在驾驶员侧车门上
- J386 — 驾驶员侧车门控制单元, 在驾驶员侧车门内
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- K194 — 后部车窗升降器锁止指示灯
- L76 — 按钮照明
- T6p — 6 针插头, 黑色, 自动防眩目车内后视镜插头
- T10h — 10 针插头, 黑色, 车窗升降器开关插头
- T20d — 20 针插头, 黑色, 驾驶员侧车门控制单元插头
- T28a — 28 针插头, 黑色, 在左 A 柱中部
- T32a — 32 针插头, 灰色, 驾驶员侧车门控制单元插头
- V147 — 驾驶员侧车窗升降器马达, 在驾驶员侧车门内
- Y7 — 自动防眩目车内后视镜, 在前风挡玻璃上部中间
- (205) — 接地连接线, 在驾驶员侧车门导线束中
- (R60) — 正极连接线 (30a), 在驾驶员侧车门导线束中
- (R88) — 连接线 (58d), 在驾驶员侧车门导线束中




驾驶员侧车门控制单元、后视镜调节开关、后视镜调节转换开关、车外后视镜加热按钮、后视镜内折开关、中央门锁指示灯 SAFE、后视镜调节开关照明

- E43 — 后视镜调节开关, 在驾驶员侧车门上
- E48 — 后视镜调节转换开关, 在驾驶员侧车门上
- E231 — 车外后视镜加热按钮, 在驾驶员侧车门上
- E263 — 后视镜内折开关, 在驾驶员侧车门上
- J386 — 驾驶员侧车门控制单元, 在驾驶员侧车门内
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- K133 — 中央门锁指示灯 SAFE, 在驾驶员侧车门内
- L78 — 后视镜调节开关照明
- T2u — 2 针插头, 黑色, 中央门锁指示灯 SAFE 插头
- T6r — 6 针插头, 棕色, 后视镜调节开关插头
- T20d — 20 针插头, 黑色, 驾驶员侧车门控制单元插头
- T28a — 28 针插头, 黑色, 在左 A 柱中部
- T28b — 28 针插头, 黑色, 在右 A 柱中部
- T32a — 32 针插头, 灰色, 驾驶员侧车门控制单元插头
- 205 — 接地连接线, 在驾驶员侧车门导线束中
- R81 — 连接线 (58d), 在驾驶员侧车门导线束中
- * — 用于装备带记忆功能外后视镜的车型



驾驶员侧车门控制单元、后行李箱盖遥控开锁开关、驾驶员侧车内联锁按钮、按钮照明、驾驶员侧车内联锁指示灯

- E188 — 后行李箱盖遥控开锁开关, 在驾驶员侧车门上
- E308 — 驾驶员侧车内联锁按钮, 在驾驶员侧车门内
- J386 — 驾驶员侧车门控制单元, 在驾驶员侧车门内
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- K174 — 驾驶员侧车内联锁指示灯
- L76 — 按钮照明
- T4am — 4 针插头, 蓝色, 驾驶员侧车内联锁按钮插头
- T4be — 4 针插头, 黑色, 后行李箱盖遥控开锁开关插头
- T20d — 20 针插头, 黑色, 驾驶员侧车门控制单元插头
- T28a — 28 针插头, 黑色, 在左 A 柱中部
- T32a — 32 针插头, 灰色, 驾驶员侧车门控制单元插头
- Ⓚ — 接地连接线, 在驾驶员侧车门导线束中
- Ⓜ — 连接线 (58d), 在驾驶员侧车门导线束中



驾驶员侧车门控制单元、驾驶员侧中央门锁闭锁单元、驾驶员侧车门接触开关、驾驶员车门中央门锁马达、驾驶员侧中央门锁开关

- F2 — 驾驶员侧车门接触开关，在驾驶员侧车门内
- F59 — 驾驶员侧中央门锁开关，在驾驶员侧车门内
- F220 — 驾驶员侧中央门锁闭锁单元，在驾驶员侧车门内
- J386 — 驾驶员侧车门控制单元，在驾驶员侧车门内
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- T8 — 8 针插头，黑色，驾驶员侧中央门锁闭锁单元插头
- T16d — 16 针插头，黑色，驾驶员侧车门控制单元插头
- T20d — 20 针插头，黑色，驾驶员侧车门控制单元插头
- T28a — 28 针插头，黑色，在左 A 柱中部
- V56 — 驾驶员车门中央门锁马达，在驾驶员侧车门内
- V161 — 驾驶员车门中央门锁马达 (Safe)，在驾驶员侧车门内
- * — 用于装备带记忆功能外后视镜的车型