




## 燃油泵继电器

- G6 — 燃油泵 ( 供油泵 ), 在燃油箱内
- J17 — 燃油泵继电器, 在发动机舱内左侧电控箱保险丝继电器板上R3号位, ( 167 继电器 )
- J49 — 电动燃油泵继电器 II, 在仪表板左侧附加继电器板上3号位 ( 449 继电器 )
- J220 — Motronic 控制单元, 在发动机舱横隔板中间后面
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- N30 — 喷嘴, 第 1 缸
- N31 — 喷嘴, 第 2 缸
- N32 — 喷嘴, 第 3 缸
- N33 — 喷嘴, 第 4 缸
- SB32 — 保险丝 32, 10A, 在发动机舱内左侧电控箱顶部保险丝架上
- SB33 — 保险丝 33, 15A, 在发动机舱内左侧电控箱顶部保险丝架上
- T5a — 5 针插头, 黑色, 在燃油箱顶面的法兰上
- T14a — 14 针插头, 黑色, 在发动机舱左纵梁上面
- T26 — 26 针插头, 黑色, 在发动机舱内左侧电控箱顶部保险丝架上
- T40 — 40 针插头, 黑色, 在发动机舱内左侧电控箱上
- T80 — 80 针插头, 黑色, 在 Motronic 控制单元上
- (A193) — 连接线 ( 87a ), 在仪表板线束中
- (D95) — 连接线 ( 喷油阀 ), 在发动机预装线束中




## 发动机舱内左侧电控箱 SB 保险丝




J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元  
 J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方  
 J527 — 转向柱电子装置控制单元，在组合开关内  
 J533 — 数据总线诊断接口，仪表板下面左侧  
 附加继电器支架上方

R — 收音机，在仪表板中间  
 SB16 — 保险丝 16，15A，在发动机舱内左侧电控箱  
 顶面保险丝架上  
 SB17 — 保险丝 17，10A，在发动机舱内左侧电控箱  
 顶面保险丝架上  
 SB19 — 保险丝 19，15A，在发动机舱内左侧电控箱  
 顶面保险丝架上  
 SB24 — 保险丝 24，10A，在发动机舱内左侧电控箱  
 顶面保险丝架上  
 SB26 — 保险丝 26，10A，在发动机舱内左侧电控箱  
 顶面保险丝架上

T16b — 16 针插头，(1-8 针，棕色；9-16 针，黑色)，  
 在收音机上  
 T20 — 20 针插头，红色，在数据总线诊断接口上  
 T20d — 20 针插头，黑色，在转向柱电子装置控制单元上  
 T26 — 26 针插头，黑色，在发动机舱内左侧电控箱顶面  
 保险丝架上  
 T36 — 36 针插头，黑色，在组合仪表控制单元上  
 T40 — 40 针插头，黑色，在发动机舱内左侧电控箱上  
 A164 — 正极连接 -2- (30a)，在仪表板线束中  
 B224 — 连接 -1- (收音机)，在仪表板线束中  
 D78 — 正极连接 -1- (30ao)，在发动机线束总成中






### 总线端 30 供电继电器、 发动机舱内左侧电控箱 SB 保险丝

- F47 — 制动踏板开关, 在制动踏板上  
 G476 — 离合器位置传感器, 在发动机舱内制动助力器左侧  
 J220 — Motronic 控制单元, 在发动机舱横隔板中间后面  
 J317 — 总线端 30 供电继电器, 在发动机舱内左侧电控箱  
 保险丝继电器板上 R4 号位 (456 继电器)  
 J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方  
 N80 — 活性炭容器装置电磁阀 1 (周期性控制), 在发动机进  
 气歧管后面右侧  
 N152 — 点火线圈, 在曲轴箱前面左侧  
 SB6 — 保险丝 6, 20A, 在发动机舱内左侧电控箱  
 顶面保险丝架上  
 SB7 — 保险丝 7, 5A, 在发动机舱内左侧电控箱  
 顶面保险丝架上  
 SB8 — 保险丝 8, 10A, 在发动机舱内左侧电控箱  
 顶面保险丝架上  
 T4ee — 4 针插头, 黑色, 在点火线圈上  
 T4x — 4 针插头, 黑色, 在水箱后面下部左侧  
 T4y — 4 针插头, 黑色, 在制动信号灯开关上  
 T5ab — 5 针插头, 黑色, 在离合器位置传感器上  
 T14a — 14 针插头, 黑色, 在发动机舱左纵梁上面  
 T26 — 26 针插头, 黑色, 在发动机舱内左侧电控箱顶  
 面保险丝架上  
 T40 — 40 针插头, 黑色, 在发动机舱内左侧电控箱上  
 T80 — 80 针插头, 黑色, 在 Motronic 控制单元上  
 V7 — 冷却液风扇, 在水箱后面左侧  
 (A302) — 连接线 (87a), 在仪表板线束中  
 (D78) — 正极连接-1- (30ao), 在发动机线束总成中  
 (D180) — 连接线 (87a), 在仪表板线束中  
 \* — 仅用于配有手动变速箱的车型  
 \*\* — 仅用于配有自动变速箱的车型

## 发动机舱内左侧电控箱 SB 保险丝



- G39 — 氧传感器(催化净化器前), 在排气歧管上
- G130 — 氧传感器(催化净化器后), 在催化净化器后的排气管上
- J220 — Motronic 控制单元, 在发动机舱横隔板中间后面
- J299 — 二次空气泵继电器, 在发动机舱左侧电控箱内附加继电器板上 R5 号位, (100 继电器)
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- SB10 — 保险丝 10, 10A, 在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB11 — 保险丝 11, 25A, 在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB12 — 保险丝 12, 15A, 在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- T4v — 4 针插头, 黑色, 在催化净化器右侧车底防护板内
- T6w — 6 针插头, 黑色, 在蓄电池右侧发动机舱横隔板上
- T26 — 26 针插头, 黑色, 在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- T31 — 31 针插头, 黑色, 发动机舱左侧电控箱下辅助继电器座, 在发动机舱左侧电控箱下
- T80 — 80 针插头, 黑色, 在 Motronic 控制单元上
- E30 — 连接线 (87a), 在发动机线束总成中