

## U0028 F-CAN(总线关闭)故障解析

### 故障码说明:

DTC	说明
U0028	F-CAN故障(总线关闭)

### 故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前,先记录冻结数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。

1) .打开点火开关至ON(II)。

2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。

3) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。

是否显示DTC U0028?

是—如果ECM/PCM不是最新版软件,则升级ECM/PCM,或使用运行良好的ECM/PCM替换,然后重新检查。如果使用运行良好的ECM/PCM后症状/显示消失,则更换原来的ECM/PCM软件。

否—间歇性故障,此时系统正常。