

P060A ECM(AT系统)内部控制模块故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P060A	ECM(AT系统)内部控制模块故障

故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前,先记录冻结故障数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。

- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示DTC P060A?
是—进行第4步。
否—间歇性故障,此时系统正常。
- 4) .如果ECM/PCM不是最新版软件,则升级ECM/PCM或使用运行良好的ECM/PCM替换。
- 5) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示DTC P060A?
是—如果升级ECM/PCM软件,则用运行良好的ECM/PCM替换,然后重新检查。
如果替换ECM/PCM软件,则进行第1步。
否—如果已升级ECM/PCM软件,则故障处理完成。如果替换ECM/PCM软件,则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他DTC或临时DTC,则排除DTC故障。