

P0461 燃油液位传感器(燃油表发送装置)量程或性能问题故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0461	燃油液位传感器(燃油表发送装置)量程或性能问题

故障码诊断流程:

说明:

- 进行故障处理之前,先记录冻结故障数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。
- 由于完成本次检查,需要在不进行二次注油的情况下驾驶260km(162英里),在该故障处理过程中,DTC P0461不可能重复出现。

1) .测试燃油表发送装置。

燃油表发送装置是否正常?

是—检查燃油表发送装置和仪表控制模块端子是否连接不良或松动。

否—更换燃油表发送装置,然后进行第2步。

2) .打开点火开关至ON(II)。

3) .使用汽车故障诊断仪重置PCM。

4) .进行PCM怠速学习程序。

5) .使用汽车故障诊断仪检查DTC或临时DTC。

是否显示其他DTC或临时DTC?

是—如果显示DTC P0461,检查燃油表发送装置和仪表控制模块端子是否连接不良或松动。然后进行第一步。如果显示其他DTC或临时DTC,排除DTC故障。

否—故障处理完成。