

P0496 EVAP系统高清洗流故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0496	EVAP系统高清洗流

故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前,先记录冻结故障数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。

- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。
- 3) .使用汽车故障诊断仪在测试菜单(INSPECTION MENU)中进行EVAP功能测试。
结果是否正常?
是—间歇性故障,系统正常。检查FTP传感器, EVAP活性炭罐净化阀, 或者EVAP活性炭罐通风关闭阀与PCM端子是否连接不良或松动。
否—进行第4步。
- 4) .关闭点火开关至OFF。
- 5) .更换EVAP活性炭罐净化阀。
- 6) .打开点火开关至ON(II)。
- 7) .使用汽车故障诊断仪重新设置PCM。
- 8) .进行PCM怠速学习程序。
- 9) .使用汽车故障诊断仪在测试菜单(INSPECTION MENU)中进行EVAP功能测试。
结果是否正常?
是—故障处理完成。
否—检查FTP传感器, EVAP活性炭罐净化阀, 或者EVAP活性炭罐通风关闭阀与PCM端子是否连接不良或松动, 然后进行第1步。