

# 激活燃油泵的操作说明

## 注意事项:

- 车辆静止。
- 点火开关打开。
- 发动机转速小于等于 50 转/分钟。

## 操作指引:

1). 点击激活燃油泵菜单，进入界面



2). 点击确定，提示



- 3). 发动机转速不符合该功能执行的先决条件，执行失败，点击确定，返回到菜单界面。检查发动机是否启动，点火开关是否打开，确认测试先决条件都满足后，重复步骤 1 和步骤 2，进入界面



4). 点击 F1, 提示



5). 点击确定, 返回到菜单

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。