

2011比亚迪M6保险和继电器电路图

摘要:

该文档主要描述2011比亚迪M6保险和继电器电路图。

关键字:

2011 比亚迪 M6 电路图 保险 继电器

LAUNCH

目录

1. 保险和继电器电路图..... 1

LAUNCH

1. 保险和继电器电路图

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5								
规格	30A	20A	30A	20A	20A								
说明	前鼓风机	压缩机	后除霜	高速散热风扇	高速冷凝风扇								
编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	K2-6	K2-7	K2-8					
规格	30A	30A	20A	30A	20A	20A	20A						
说明	ETV电机	AT	点烟器	主继电器	电动车窗	燃油泵	起动机	闪光					
编号	KC-1	KC-2	KC-3	KC-4	KG-1	KG-2	KG-3	KG-4	KG-5	KG-6	KG-7	KG-8	KG-9
规格	20A	20A	20A	20A	20A	50A	20A	20A	20A	20A	30A	20A	20A
说明	前雾灯	低速风扇	后洗涤剂	预留	ACC	IG1	IG3	左转向灯	右转向灯	座椅加热	后鼓风机	外后视镜除霜	预留

熔断器

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
规格	10A	10A	10A	10A	20A	15A	7.5A	20A	15A	30A	20A	7.5A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	2#点火开关	小灯	MCU	前雾灯	EMS	低(高)速散热风扇	高速散热风扇	压缩机
编号	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1
规格	15A	20A	40A	40A	25A	40A	40A	40A	40A	120A	70	50
说明	转向灯	喇叭、制动灯	后除霜	F2/1~F2/6	ABS	EMS	ABS	F2/7~F2/11	前鼓风机	主保险	预留	1#点火开关
编号	F1/23-2											
规格	50											
说明	点火开关											
编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	20A	7.5A	10A	15A	15A	7.5A	20A	20A	30A	20A	20A	7.5A
说明	门锁电机	门灯、室内灯	控制模块常电电源	音响常电	点烟器	后雾灯	座椅加热	左前电动座椅	后鼓风机	左前电动座椅	右前电动座椅	备用
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	7.5A	10A	20A	20A	20A	20A	20A	7.5A	15A	20A	15A	15A
说明	转向轴锁解锁	IG2	预留	左前窗电机	右后窗电机	右前窗电机	左后窗电机	辅助电源	点火线圈	启动	主继电器	油泵电机
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33			
规格	15A	15A	10A	15A	7.5A	15A	7.5A	15A	30A			
说明	ETV电机	EMS	备用	+++	外后视镜加热	后雨刮器	开关二档电源	SRS	前雨刮器			