

路虎揽胜更换主电瓶匹配方法

功能说明： 更换主电瓶之后需要使用此功能匹配

实测车型： 2014 年路虎揽胜，VIN 码：SALV2BG4FH95****，如下图：



操作指引：

- 1) 打开钥匙，发动机处于不运转的状态。使用 PAD 3V2.0 选择路虎菜单，点击自动搜索。
- 2) 点击特殊功能。如下图：



- 3) 点击蓄电池。如下图：



4) 点击蓄电池-蓄电池更换，再点击确定。如下图：



5) 点击主蓄电池（蓄电池监控系统1）。如下图：



6) 点击确定。如下图:



7) 点击确定。如下图:



8) 关闭点火开关，点击确定。如下图：



9) 点击确定。如下图：



10) 打开点火开关，点击确定。如下图：



11) 关闭点火开关，点击确定。如下图：



12) 点击是。如下图:



13) 打开点火开关，点击确定。如下图:



14) 关闭点火开关，点击确定。如下图：



15) 点击确定。如下图：



声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。