

## 北京现代索纳检查离合器的磨损程度

**功能说明：**北京现代装配有 DCT（双离合变速器）的车型，维修或更换变速箱后，需要做“检查离合器的磨损程度”这个功能。

**支持产品：**元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备。

**实测车型：**2016 北京现代索纳塔，VIN 为：LBELFAFC8GY05\*\*\*\*（如下图）；



### 操作指引：

1. 进入“DCT（双离合变速器）”系统，选择【特殊功能】（如下图）；



北京现代 第九代索纳塔 2016  
VIN码 LBELFAFC8G

图 1

2. 选择【检查离合器的磨损程度】(如下图);



图 2

3. 确认条件满足, 点“确定”(如下图);



图 3

4. 当前的磨损补偿值存贮在 TCU 中，点“确定”（如下图）；



图 4

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。