

P0350 点火线圈故障解析

故障码说明:

DTC	诊断项目
P0350	点火线圈初级/次级回路故障

故障码诊断流程:

