

C1130 轮速传感器故障解析

故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
C1130	轮速传感器故障

故障码诊断流程:

