

# 众泰 T700 添加钥匙

**功能说明:** 众泰 T700, 只有一把钥匙能使用, 多配一把钥匙, 需要做“添加钥匙”这个特殊功能。

**支持产品:** 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

**实测车型:** 2018 年众泰 T700 , VIN 为: LJ8F7D5G8JG\*\*\*\*\* (如下图);



## 操作指引:

1. 进【车身控制系统 (BCM)】(如下图);



图 1

2. 读数据流, 已使用钥匙槽 2, 值为: 无效 (如下图);



图 2

3. 选择【特殊功能】(如下图);



图 3

4. 选择【匹配功能】(如下图);



图 4

5. 选择【添加钥匙】(如下图);



图 5

6. 点“是”执行添加钥匙（如下图）；



图 6

7. 将一把钥匙靠近杯底感应线圈, 另外一把钥匙远离感应线圈, 点“确定”(如下图)；



图 7

8. 将要匹配的钥匙放感线圈附近 (如下图);



图 8

9. 此把钥匙已经学习, 点“确定”(如下图);



图 9

10. 将匹配好的钥匙从感应线圈那拿走，要匹配的另外一把钥匙放感应线圈附近，点“是”匹配另外一把钥匙（如下图）；



图 10

11. 钥匙添加成功。点“确定”（如下图）；



图 11

12. 读数据流, 已使用钥匙槽 2, 值为: 有效。(如下图);



图 12

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。