

大众途观轿车通信系统

摘要:

该文档主要描述上海大众 2010 款途观轿车通信系统拆装和维修。

关键字:

通讯系统、收音机系统、扬声器系统、电话系统、天线系统、多功能方向盘等

LAUNCH

目录

1. 通讯系统	1
1.1 故障查询	1
2. 收音机装置和收音机导航系统概述	2
2.1 拆卸和安装收音机装置和收音机导航系统	2
2.2 故障查询	4
3. 收音机系统“RCN 100”	5
3.1 一般说明	5
3.2 收音机系统“RCN 100”概述	6
3.3 收音机“RCN 100”的插头概述	7
3.3.1 收音机后部的针脚插头 I、II、III 的针脚分布	8
4. 收音机系统“RCD 310”	12
4.1 一般说明	12
4.2 收音机系统“RCD 310”概述	13
4.3 收音机“RCD 310”的插头概述	14
4.3.1 多针脚插头 1, 8 针脚, 扬声器输出	15
4.3.2 多针脚插头 2, 8 针脚, 电源、CAN 总线	16
4.3.3 多针脚插头 3, 12 针脚, 外部音源接头输出、电话信号输出	17
4.3.4 多针脚插头 4, 12 针脚, 外部音源接头输入	18
4.4 防盗系统编码	19
4.4.1 取消防盗编码	19
5. 收音机系统“RCD 510”	20
5.1 一般说明	20
5.2 收音机系统“RCD 510”概述	21
5.3 收音机“RCD 510”的插头概述	22
5.3.1 多针脚插头 1, 8 针脚, 扬声器输出	23
5.3.2 多针脚插头 2, 8 针脚, 电源、CAN 总线	24
5.3.3 多针脚插头 3, 12 针脚, 外部音源接头输出、电话信号输出	25
5.3.4 多针脚插头 4, 12 针脚, 外部音源接头输入	26
5.4 防盗系统编码	27
5.4.1 取消防盗编码	27
6. 收音机导航系统“RNS 510”	28
6.1 一般说明	28
6.1.1 故障查询	28
6.2 “RNS 510”概述	29
6.3 收音机导航系统“RNS 510”的插头概述	30
6.3.1 多针脚插头 1, 8 针脚, 扬声器输出	31
6.3.2 多针脚插头 2, 8 针脚, 电源、CAN 总线	32
6.3.3 多针脚插头 3, 12 针脚, 电话和麦克风信号	33
6.3.4 多针脚插头 4, 12 针脚, 外部音源接头输入	34
6.3.5 多针脚插头 5, 26 针脚, 音频和视频	35
6.3.6 插头 6, 天线插头	36
6.4 防盗系统编码	36
6.4.1 取消防盗系统编码:	36
7. 拆卸和安装外部音源接头 - R199-	38
7.1 外部音源接头插座的针脚定义	38

7.2 拆卸和安装外部音源接头插座.....	39
8. 扬声器系统.....	41
8.1 拆卸和安装前部低音扬声器.....	41
8.2 拆卸和安装后部低音扬声器.....	42
8.3 拆卸和安装前部高音扬声器.....	44
8.4 拆卸和安装后部高音扬声器.....	46
9. 电话系统.....	47
9.1 故障查询.....	47
9.2 概述- 电话系统.....	47
9.3 拆卸和安装移动电话电子操作装置控制单元- J412-（接线盒）.....	48
9.4 拆卸和安装电话系统话筒.....	49
10. 天线系统.....	51
10.1 一般说明.....	51
10.2 天线系统 - 装配概述.....	51
10.3 拆卸和安装行李箱盖中的天线放大器.....	52
10.4 拆卸和安装调幅(AM) 频率过滤器 - R177-.....	53
10.5 拆卸和安装导航系统天线.....	54
11. 多功能方向盘.....	56
11.1 一般说明.....	56
11.1.1 故障查询.....	56
11.2 拆卸和安装多功能方向盘操纵装置.....	56
11.3 拆卸和安装多功能方向盘控制单元.....	58
12. 抗干扰措施.....	59