

# 2011 款上海大众帕萨特全车电路图

## 摘要：

该文档主要描述上海大众 2011 款帕萨特轿车电路图册，包括电路图识图说明、图标符号、发动机舱保险丝、继电器盒、线束及其连接器布置、接地点布置、电源配置、系统电路图、缩略语等。

## 关键字：

2011、上海大众帕萨特、电路图册、电路图识图说明、图标符号、发动机舱保险丝、继电器盒、线束及其连接器布置、接地点布置、电源配置、系统电路图、缩略语等

LAUNCH

## 目录

1. 舒适系统电路图.....	1
2. 1.8T - Motronic / 118 kW, 发动机标识字母 CEA 电路图, 2.0T - Motronic / 147 kW, 发动机标识字母 CGM 电路图.....	18
3. 1.4TSI - Motronic / 96 Kw, 发动机标识字母 CFB 电路图.....	42
4. 双离合器变速箱 O2E 电路图.....	66
5. 双离合器变速箱 OAM 电路图.....	74
6. Mark 60 ABS/ESP 电路图.....	82
7. 电动机械停车制动器电路图.....	91
8. 安全气囊电路图.....	98
9. 电子手动空调电路图.....	106
10. 带后部操作单元的 Climatronic 自动空调电路图.....	113
11. 冷却液风扇电路图.....	122
12. RCN 110 / RCN 210 收音机电路图.....	125
13. RCD 510 MP3 收音机电路图.....	130
14. RNS 510 导航系统电路图 .....	136
15. 车载电话电路图.....	143
16. 电动座椅调节电路图.....	146
17. 带记忆功能的电动座椅调节电路图.....	150
18. 座椅加热电路图.....	161
19. 带气体放电大灯的大灯照射范围控制电路图.....	167
20. 天窗电路图.....	177
21. 后风窗电动遮阳卷帘电路图.....	179
22. 驻车辅助电路图.....	181
23. 电动机械式转向助力器电路图.....	190
24. 自动防眩目后视镜及雨量传感器电路图.....	194
25. 多功能方向盘电路图.....	197
26. 保险丝电路图.....	201
27. 组合仪表电路图.....	222
28. 进入及起动许可 (kessy) 电路图.....	231
29. 带低音炮的音响系统电路图.....	237