

# 宝马 X1-2019-方向机设码

**功能说明：** 2019 款宝马 X1，更换二手方向机后需要对方向机进行设码

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**实测车型：** 宝马 X1

## 操作过程：

1. 用 431 PADIII 进入宝马诊断软件，点击【编码/编程】：



## 2. 点击【设码】;



## 3. 点击“下一步”;



## 4. 选择【EPS(电动助力转向系统)】:



## 5. 点击“是”:



6. 点击“是”；



7. 选择带“\*”号的设码文件；



## 8. 设码中；



## 9. 设码完成，点击“确定”；

**声明：**

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。