

2009 名爵 MG6 驱动轴

摘要:

该文档主要描述 2009 名爵 MG6 驱动轴总成各部件的拆卸、安装。

关键字:

驱动轴总成、等速万向节总成、三销轴总成。

目录

1. 驱动轴.....	1
1.1 规格.....	1
1.1.1 扭矩.....	1
1.2 右驱动轴总成.....	1
1.2.1 拆卸.....	1
1.2.2 安装.....	3
1.3 左驱动轴总成.....	4
1.3.1 拆卸.....	4
1.3.2 安装.....	7
1.4 等速万向节总成.....	8
1.4.1 拆卸.....	8
1.4.2 安装.....	9
1.5 等速万向节总成护套.....	9
1.5.1 拆卸.....	9
1.5.2 安装.....	9
1.6 三销轴总成.....	9
1.6.1 拆卸.....	9
1.6.2 安装.....	10
1.7 三销轴总成护套.....	11
1.7.1 拆卸.....	11
1.7.2 安装.....	11
2. 专用工具.....	12