

# P0756、P0757 换档电磁阀 B 卡滞在关闭、接通位置故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0756	换档电磁阀B卡滞在关闭位置
P0757	换档电磁阀B卡滞在接通位置

## 故障码诊断流程：

### 说明：

进行故障处理之前,先使用汽车故障诊断仪记录所有冻结数据与仪表快摄数据,再查阅一般故障处理说明。

### K24Z3型发动机

- 1) . 预热发动机至正常工作温度(散热器风扇起动)。
- 2) . 确认变速箱加注的油位正常,并检查有无漏油。
- 3) . 通过滤网排放自动变速箱油。检查滤网中是否有金属屑或过多的离合器物质。  
滤网中是否有金属屑或过多的离合器物质?  
是—更换变速箱,然后进行第14步。  
否—更换自动变速箱油,然后进行第4步。
- 4) . 打开点火开关至ON(II)。
- 5) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 6) . 在D档位各5档进行路试。
- 7) . 在DTC菜单中,使用汽车故障诊断仪监测DTC P0756或DTC P0757的OBD状态。  
汽车故障诊断仪是否显示未通过(FAILED)?  
是—进行第8步。  
否—如果汽车故障诊断仪显示通过(PASSED),则间歇性故障,此时系统正常。  
如果汽车故障诊断仪显示未完成(NOT COMPLETED),则返回第6步。
- 8) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。

- 9) . 在分项检测菜单 (Miscellaneous Test Menu) 中选择换档电磁阀B, 并使用汽车故障诊断仪检查换档电磁阀B。  
是否听到咔嗒声?  
是—进行第10步。  
否—更换换档电磁阀B, 然后进行第12步。
- 10) . 在D档位各5档进行路试。
- 11) . 在DTC菜单中, 使用汽车故障诊断仪监测DTC P0756或DTC P0757的OBD状态。  
汽车故障诊断仪是否显示未通过(FAILED)?  
是—排除电磁阀B故障, 或更换自动变速箱, 然后进行第14步。  
否—如果汽车故障诊断仪显示通过(PASSED), 则间歇性故障, 此时系统正常。  
如果汽车故障诊断仪显示未完成(NOT COMPLETED), 则返回第10步。
- 12) . 打开点火开关至ON(II)。
- 13) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 14) . 在D档位各5档进行路试。
- 15) . 使用汽车故障诊断仪检查临时DTC或DTC。  
是否显示DTC P0756或DTC P0757?  
是—进行第8步。  
否—进行第16步。
- 16) . 在DTC菜单中, 使用汽车故障诊断仪监测DTC P0756或DTC P0757的OBD状态。  
汽车故障诊断仪是否显示通过(PASSED)?  
是—故障处理完成。如果第15步显示任何其它临时DTC或DTC, 则处理显示的DTC故障。  
否—如果汽车故障诊断仪显示未通过(FAILED), 则进行第8步。如果汽车故障诊断仪显示未完成(NOT COMPLETED), 则进行第14步。