

2008年雅力士1ZR-FE，4ZR-FE点火系统

摘要：

本文档主要讲述2008年雅力士1ZR-FE，4ZR-FE点火系统部件位置、系统图及其零部件的拆卸 安装。

关键字：

1ZR-FE，4ZR-FE 点火系统系统图 拆卸 安装。

LAUNCH

目录

1. 点火系统.....	1
1. 1 部件位置.....	1
1. 2 系统图.....	3
1. 3 车上检查.....	5
2. 点火线圈和火花塞.....	8
2. 1 组件.....	8
2. 2 拆卸.....	9
2. 3 安装.....	10

LAUNCH