

B1A84: 51、U2100: 00 配置错误故障解析

故障码说明：

DTC	说明
B1A84: 51	配置错误
U2100: 00	

故障码分析：

检测条件：

- 当点火开关位于ON 位置时，仪表组检测到不稳定配置数据。

可能的原因：

- 未进行仪表组配置
- 仪表组故障

故障码诊断流程：

- 1). 执行仪表组配置
 - A). 用汽车故障诊断仪进行“仪表组配置”。
 - B). 使用汽车故障诊断仪清除仪表组中的DTC。
 - C). 将点火开关切换至ON。
 - D). 进行“DTC 检查”。
 - E). 是否出现相同的DTC?
 - 是:再次进行“仪表组配置”，然后执行下一步。
 - 否:执行第3 步。
- 2). 确认故障检修完成
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除仪表组中的DTC。
 - B). 将点火开关切换至ON。
 - C). 进行“DTC 检查”。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换仪表组，然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

3). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH