



2. 电路图

2.1 配电图


电源分布示意图 (B+ 总线 - 第 1 页, 共 2 页)




电源分布示意图 (B+ 总线 - 第 2 页, 共 2 页)




电源分布示意图（起动机继电器；起动机保险丝）




电源分布示意图（后除雾继电器、倒车灯继电器；后除雾保险丝、倒车灯保险丝）




电源分布示意图（前照灯继电器、前雾灯继电器；前照灯保险丝、前雾灯保险丝）




电源分布示意图（电子驻车制动继电器）



电源分布示意图（通信启用继电器、前刮水器继电器、前刮水器高速继电器；通信启用保险丝、前刮水器保险丝）




电源分布示意图（蓄电池主保险丝 1、门控灯、仪表中心显示/ 遥控功能启动/ 数据链路连接器、左转向信号和右转向信号保险丝和车窗蓄电池断路器）



2221013024658D




电源分布示意图（蓄电池主保险丝 3、门锁、意外电源/LED 仪表板集成模块、附加保护系统和行李箱释放保险丝）



2221013024813D

电源分布示意图（防抱死制动系统电机、防抱死制动系统阀、暖风、通风与空调系统
蓄电池、暖风、通风与空调系统鼓风机、减振系统和变速器控制模块保险丝）



LOC

