

# U2100: 00 配置错误/未进行配置故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U2100: 00	<ul style="list-style-type: none"><li>● 配置错误</li><li>● 未进行配置</li></ul>

## 故障码分析:

检测条件:

- 当点火开关位于ON 位置时，仪表组检测到不稳定配置数据。

可能的原因

- 未进行仪表组配置
- 仪表组故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 执行仪表组配置
  - A). 利用汽车故障诊断仪 执行“仪表组配置”。
  - B). 使用汽车故障诊断仪 清除仪表组中的DTC。
  - C). 将点火开关切换到ON 位置。
  - D). 利用汽车故障诊断仪 进行“DTC 检查”。
  - E). 是否出现相同的DTC?
    - 是:再次进行“仪表组配置”，然后执行下一步。
    - 否:执行第3 步。
- 2). 确认故障检修完成
  - A). 使用汽车故障诊断仪 清除仪表组中的DTC。
  - B). 将点火开关切换到ON 位置。
  - C). 利用汽车故障诊断仪 进行“DTC 检查”。
  - D). 是否出现相同的DTC?
    - 是:更换仪表组，然后执行下一步。
    - 否:执行下一步。

3). 确认没有其它DTC 存在

A). 是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH