

U0402: 00 自 TCM 的异常信息故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0402: 00	自 TCM 的异常信息

故障码分析:

检测条件:

- 不能接收到来自TCM 的正确数据。

可能的原因:

- TCM 故障

故障码诊断流程:

1). 检查TCM 是否有故障

- A). 将点火开关切换至OFF。
- B). 利用汽车故障诊断仪执行TCM DTC 检查。
- C). 是否检测到DTC?
 - 是:执行相关的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。

2). 确认没有相同的DTC 的存在

- A). 清除存储器中的DTC。
- B). 是否出现相同的DTC?
 - 是:从步骤1 开始重复进行检查。若故障复发, 则更换PCM, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

3). 确认未出现其它DTC

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。