


P2009 进气歧管叶片控制电路低(第1排) 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2009	进气歧管叶片控制电路低(第1排)

1). 电路图



故障码分析:

检测到诊断故障码的条件：故障实时识别。

故障码诊断流程:

- 1). 检查 ECM 和换向阀执行器接头之间的线束。
 - A). 将点火开关转至 OFF 位置。
 - B). 断开换向阀接头。
 - C). 测量发换向阀执行器和底盘接地间的电压。
接头与端口
 - (E55) 1 号 (+) — 底盘接地 (-):
 - (E55) 2 号 (+) — 底盘接地 (-)::
 - D). 电压是否小于 5 V?
是: 更换换向阀执行器。
否: 修理 ECM 和换向阀执行器间的蓄电池短路电路。

LAUNCH