

Fx-11 记录气囊或张紧器展开故障解析

故障码说明：

DTC	说明
Fx-11	记录气囊或张紧器展开

“x”可以是0至9或A至F

故障码诊断流程：

注意：

- 进行该故障排除程序前，查看SRS 注意事项及程序和一般故障排除信息。
- 参考显示的DTC：
 - DTC F1-11：驾驶员气囊和/ 或驾驶员座椅安全带张紧器展开。
 - DTC F2-11：前排乘客气囊和/ 或前排乘客座椅安全带张紧器展开。
 - DTC F3-11：驾驶员侧气囊、左侧窗帘式气囊和/ 或驾驶员座椅安全带张紧器展开。
 - DTC F4-11：前排乘客侧气囊、右侧窗帘式气囊和/ 或前排座椅安全带张紧器展开。

如果任何气囊或张紧器已展开，转至展开后的部件更换/检查。