

B2456、B2457、B2458、B2459、B2460、 B2461、B2462 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
B2456	冷却剂传感器短路
B2457	冷却剂传感器中断
B2458	过热传感器短路
B2459	过热传感器中断
B2460	火焰传感器短路
B2461	火焰传感器中断
B2462	从最大功率处火焰熄灭 从最小功率处火焰熄灭

故障码分析：

检测条件：

- CPU 检测到传感器内的故障（水加热装置）

可能的原因：

- 水加热装置故障

故障码诊断流程：

1). 检查水加热器

A). 更换水加热装置。

B). 进行燃烧试验。

C). 是否出现DTC?

- 是:执行相关的DTC 故障检修。
- 否:故障检修完成。