

B2278-00 启动按钮读卡器功能故障解析

故障码说明：

故障码（DTC）	说明
B2278-00	启动按钮读卡器功能故障

故障诊断流程：

1).检查启动按钮

A 更换新的启动按钮，在将钥匙靠近启动按钮，看是否能启动

OK：可以启动

OK：更换新的启动按钮

NG：下一步

2).检查线束

A).断开智能钥匙控制接插件 M10,断开启动按钮接插件 G36

B).测线束阻值

端子	线色	条件	正常情况
M10-7-G36-10	G/Y	始终	小于 1Ω
M10-8-G36-8	Gr	始终	小于 1Ω
M10-3-G36-9	Br/W	始终	小于 1Ω
M10-2-G36-14	Br/G	始终	小于 1Ω

NG 更换线束

OK

3).结束