


转向辅助控制单元、转向力矩传感器、总线端 15 供电继电器 -2-



转向辅助控制单元、转向力矩传感器、总线端 15 供电继电器 -2-

- G269 - 转向力矩传感器
 J500 - 转向辅助控制单元，在前桥架梁上
 J519 - 车载电网控制单元
 J681 - 总线端 15 供电继电器 -2-、在车载电网控制单元上 (460)
 J... - 发动机控制单元
 SB49 - 保险丝架上的保险丝 -49-
 SC11 - 保险丝架上的保险丝 -11-
 T4ae - 4 芯插头连接
 T5b - 5 芯插头连接
 T5c - 5 芯插头连接
 T6z - 6 芯插头连接，左侧大灯附近
 T12c - 12 芯插头连接，在排水槽内左侧的插头连接保护壳中
 T16 - 16 芯插头连接，仪表板下面左侧杂物箱后，自诊断接口
- B383 - 连接 -1- (动力传动系统 CAN 总线，高速)，在主导线束中
 B390 - 连接 -1- (动力传动系统 CAN 总线，低速)，在主导线束中