

2009 年福瑞迪车身结构

摘要:

该文档主要描述东风悦达起亚 2009 款福瑞迪轿车车身内外部结构图。发动机盖、车门、保险杆、挡风玻璃、仪表盘、中控台、座椅等等拆卸和安装。

关键字:

车身、发动机盖、车门、保险杆、挡风玻璃、仪表盘、中控台、座椅、拆卸、安装、更换。

LAUNCH

目录

1. 概述.....	1
1.1 说明书.....	1
1.2 规定扭矩.....	1
1.3 专用工具.....	2
1.4 问题解答.....	3
2. 车身外部拆装及调整.....	4
2.1 翼子板拆装.....	4
2.2 发动机盖总成更换.....	4
2.3 发动机盖绝缘垫的更换.....	5
2.4 发动机盖密封条的更换.....	5
2.5 发动机盖释放手柄的更换.....	6
2.6 发动机盖锁闭的更换.....	6
2.7 发动机盖调整.....	7
2.8 行李箱盖的更换.....	7
2.9 行李箱盖密封条的更换.....	8
2.10 行李箱盖碰锁的更换.....	9
2.11 行李箱调整.....	10
2.12 前车门结构图.....	11
2.13 车门装饰板的更换.....	12
2.14 内部手柄的更换.....	13
2.15 玻璃的更换.....	13
2.16 扬声器的更换.....	14
2.17 电动门窗电机的更换.....	15
2.18 车门模块总成的更换.....	15
2.19 外部把手的更换.....	16
2.20 玻璃的调整.....	17
2.21 车门位置的调整.....	18
2.22 车门门眼的调整.....	19
2.23 后车门结构图.....	21
2.24 后车门装饰板的更换.....	22
2.25 内部手柄的更换.....	23
2.26 玻璃的更换.....	23
2.27 扬声器的更换.....	25
2.28 电动门窗电机的更换.....	25
2.29 外部把手的更换.....	26
2.30 模块总成的更换.....	27
2.31 玻璃的调整.....	28
2.32 后车门位置的调整.....	29
2.33 后车门门眼的调整.....	31
2.33 天窗结构图.....	32
2.34 遮阳板和排水导槽的更换.....	33
2.35 导轨总成的更换.....	33

2.36 电机的初始化	35
2.37 何时初始化电机	35
2.38 天窗应急手柄的操作	36
2.39 室外后视镜更换	36
2.40 室内后视镜的更换	37
2.41 前挡风玻璃更换	38
2.42 前保险杆拆装	44
2.43 后保险杆拆装	47
3. 车身内部拆装及调整	52
3.1 中央控制台部件	52
3.2 底板控制台的更换	53
3.3 控制台延伸盖更换	54
3.4 仪表盘结构图	55
3.5 仪表盘的更换	56
3.6 中央仪表盘的更换	60
3.7 下仪表板的更换	62
3.8 音响总成的更换	64
3.9 手套箱的更换	65
3.10 主仪表板的更换	66
3.11 车颈横梁的更换	69
3.12 车顶装饰板的更换	72
3.13 地板和侧面区域	75
3.14 前座椅总成的更换	75
3.15 倾斜装置盖的更换	76
3.16 座椅靠背蒙皮的更换	77
3.17 座垫蒙皮的更换	79
3.18 座椅框架的更换	80
3.19 后座椅拆装	81
3.20 安全带结构图	82
3.21 前座椅安全带的更换	82
3.23 前座椅安全带扣环的更换	85
3.24 后座椅安全带的更换	86